

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DE598

**Snelstartgids
Enkel inställningsguide
Guida facile all'impostazione
Przystępna instrukcja
podłączeń i ustawień**

Nederlands

In deze snelstartgids wordt beschreven hoe u een DVD-speler, een televisie en luidsprekers inclusief een subwoofer kunt aansluiten, om vlot te kunnen genieten van fraaie meerkanaals "surround sound" weergave van uw DVD-speler. Een meer gedetailleerde beschrijving kunt u vinden in de complete gebruiksaanwijzing die bij uw tuner/versterker is geleverd.

Svenska

Denna Enkel inställningsguide förklarar hur man ansluter en DVD-spelare, en TV, högtalare och en subwoofer så att man kan lyssna på flerkanaligt surroundljud från DVD-spelaren. Angående detaljer, se bruksanvisningen som medföljde receivern.

Italiano

Questa Guida facile all'impostazione spiega come collegare un lettore DVD, un televisore, diffusori e un subwoofer per poter ascoltare il sonoro surround multicanale del lettore DVD. Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate al ricevitore.

Polski

Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz DVD, odbiornik TV, kolumny głośnikowe i subwoofer aby móc korzystać z wielokanałowego dźwięku dookólnego odtwarzacza DVD. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z receiverem.

Nederlands

Snelstartgids voor het luidsprekersysteem

Raadpleeg de afbeelding rechts voor luidsprekeraansluitingen (A-G).

U kunt gemakkelijk de juiste instellingen maken door uw luidsprekerpatroon te kiezen.

Gebruik de toetsen op de receiver voor deze handeling.

- 1 Zoek uw luidsprekerpatroon aan de hand van de afbeelding op de achterste pagina. U kunt het stroomschema op de achterste pagina gebruiken.
- 2 Druk op de I/⏻ toets om de installatie aan te zetten.
- 3 Druk herhaaldelijk op MAIN MENU om "⟨SET UP⟩" te selecteren.
- 4 Druk herhaaldelijk op < of > om "EASY SET" te selecteren. Als de optie niet wordt weergegeven, selecteert u "NORM SET" en drukt u op + of - om "EASY SET" te selecteren.
- 5 Druk herhaaldelijk op < of > om "SP. PAT. X-X" te selecteren.
- 6 Druk herhaaldelijk op + of - om uw luidsprekerpatroon te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Svenska

Enkel inställningsguide för högtalarsystem

Bilden till höger visar högtalaranslutningarna (A-G).

Inställningar för högtalarna kan göras enkelt genom att välja högtalarmönster.

Använd knapparna på mottagaren för att utföra åtgärden.

- 1 Genom att jämföra med bilderna på baksidan kan du se efter vilken högtalarkonfiguration du har. Du kan ta hjälp av flödesdiagrammet på baksidan.
- 2 Tryck på I/⏻ för att slå på systemet.
- 3 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal gånger för att välja "⟨SET UP⟩".
- 4 Välj "EASY SET" genom att trycka ett lämpligt antal gånger på < eller >. Om det inte visas väljer du "NORM SET" och sedan "EASY SET" genom att trycka på + eller -.
- 5 Tryck på < eller > lämpligt antal gånger för att välja "SP. PAT. X-X".
- 6 Välj högtalarmönster genom att trycka ett lämpligt antal gånger på + eller -, tryck sedan på ENTER.



