

FM Stereo/AM PLL Synthesized Radio


Bedienungsanleitung Bruksanvisning (på baskidan) Gebbruksaanwijzing Käyttöohjeet (käyttöruoli) Istruzioni per l'uso Инструкция по эксплуатации

FM/AM WALKMAN
SRF-M95 


Sony Corporation © 2002 Printed in China

http://www.sony.net/



Vorderseite Doornen



- A** Batterië R03 (Größe AAA) × 1
R03 (AAA-formaat) batterij × 1
R03 (AAA-formato) × 1




Zuerst die **⊖** Seite der Batterie einlegen.
Legt de batterij met de **⊖** kant eerst in.
Inserire prima il lato **⊖** della pila.



B Nach oben oder unten schieben/
Omhoog/omlaag schuiven/vasthouden
Spostare/Tenere spostato



B Drücken/gedrückt halten
Indrukken/vasthouden
Premere/Tenere premuto



A Stereokopfhörer
Stereo hoofdtelefoon
Cuffie stereo

Deutsch

Merkmale

- Insgesamt 20 Sender (15 UKW- und 5 MW-Sender) fest gespeichert.
- Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung usw. befindet sich an der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen direkten Sonnenlicht, keiner Feuchtigkeit, keinem Sand, keinem Staub und keinen Stößen ausgesetzt wird. Lassen Sie es auch nicht in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.

Hinweis zum MW-Kanalraster

Das Kanalraster ist von Land zu Land verschieden. Siehe „Ändern des MW-Empfangsrasters“.

Zur Besonderen Beachtung

- Betreiben Sie das Gerät nur an 1,5 V Gleichspannung mit einer Mikrozeile (R03/Größe AAA).
- Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung usw. befindet sich an der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen direkten Sonnenlicht, keiner Feuchtigkeit, keinem Sand, keinem Staub und keinen Stößen ausgesetzt wird. Lassen Sie es auch nicht in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.
- Wenn ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangt, nehmen Sie die Batterien heraus und lassen Sie das Gerät von Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden.
- In Fahrzeugen und Gebäuden kann der Empfang schwächer und verrauscht sein. Betreiben Sie das Gerät dann in offener Position, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie dann auf den Hebel „**⊖**“/beginnt zu blinken, und die Uhr nimmt den Betrieb auf.
- Zum sekundengenaue Einstellen der Uhr drücken Sie den Jog-Hebel bei Erträgen einen.
- Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. Sie können die Außengeräusche noch wahrnehmen, und andere Leute werden nicht gestört.

Warnung

Nehmen Sie bei einem Gewitter umgehend den Kopfhörer ab.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

Einlegen der Batterie (Siehe Abb. **A**–**ⓐ**)

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie (nicht mitgeliefert) ein.
- Wenn die Batterie zum ersten Mal eingelegt wird, blinkt „00:00“ im Display. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, hört das Blinken auf.
- Schließen Sie den Deckel.

Batterie-Lebensdauer (ungefähr Angaben in Stunden) (JEITA*)

Batterietyp	UKW	MW
Sony Alkalibatterie 40 54 LR13 (Größe AAA)	18	26

* Gemessen nach JEITA-Standards (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Gebrauch des Geräts variieren.

Im Display wird der Batteriezustand angezeigt.

Anzeige des Batteriezustands:



Leer: die Batterie muss ausgetauscht werden. Nach dem Batteriewechsel drücken Sie **POWER**, damit das Blinken von „**⊖**“ aufhört. Bei leerer Batterie ertönt ein langges. Piepsignal, und das Gerät schaltet sich aus.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass der Batteriewechsel nicht länger als 10 Minuten in Anspruch nimmt, da sonst die Uhrzeit und die Senderspeicherungen gelöscht werden. Falls erforderlich, stellen Sie die Uhrzeit neu ein und speichern Sie die Sender neu ab.

Hinweis zur Batterie
• Legen Sie die Batterie mit richtiger Polarität ein.
• Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden.
• Nehmen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterie heraus.
• Wenn die Batterie ausgetauscht ist, wischen Sie das Batteriegehäuse ab, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.

Automatische Ausschaltung

Wenn Sie vergessen haben das Gerät auszuschalten, schaltet es sich nach 90 Minuten automatisch aus, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. (Falls erwünscht, können Sie auch eine andere Ausschaltzeitspanne wählen.)

Wenn der Batteriefachdeckel abgegangen ist (siehe Abb. **A**–**ⓐ**)

Der Batteriefachdeckel ist so konstruiert, dass er bei starker Kräfteinwirkung abgeht. Er kann dann wie folgt wieder angebracht werden (siehe auch Abbildung).

- Setzen Sie das rechte Schmier des Deckels in die rechte Öffnung am Gerät ein.
- Öffnen Sie das obere linke Schmier des Deckels ein.
- Schieben Sie das linke Schmier in die linke Öffnung am Gerät.

Funktion der MODE-Taste

Bei eingeschaltetem Gerät: Die Taste dient zur Wahl zwischen „Manuellem Abstimmen“ und „Vorwahlbetrieb“.
Beim manuellen Abstimmbetrieb ist „PRESET“ erloschen. Beim Vorwahlbetrieb erscheint „PRESET“ zusammen mit der Speichernummer.

Bei Empfang eines Verwahlers:

Die Taste dient zum Löschen des Senders.

Bei ausgeschaltetem Gerät:

Die Taste dient zum Einstellen der Auto Off-Funktion.

Verwendung des Jog-Hebels

Die Taste dient dem Jog-Hebel nach der gewünschten Funktion wie folgt:

Nach oben oder unten schieben/ in dieser Position halten (siehe Abb. **B–**ⓐ**):**
Beim Loslassen des Hebels kehrt er in die Mittelposition zurück.
Drücken/gedrückt halten (siehe Abb. **B**–**ⓑ**):
Der Jog-Hebel kann nur gedrückt werden, wenn er sich in der Mittelposition befindet.

Einstellen der Uhr

Die Uhr besitzt ein 24-Stunden-Anzeigesystem.

- Schalten Sie das Radio ab. Drücken von **POWER** aus.
- Halten Sie den Jog-Hebel mindestens 2 Sekunden lang, bis „0“ zu blinken beginnt, gedrückt.
- Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten und halten Sie ihn in dieser Position, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie dann auf den Hebel. „**⊖**“ beginnt zu blinken, und die Uhr nimmt den Betrieb auf.
- Zum sekundengenaue Einstellen der Uhr drücken Sie den Jog-Hebel bei Erträgen einen.
- Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. Sie können die Außengeräusche noch wahrnehmen, und andere Leute werden nicht gestört.

Hinweis zum Kopfhörer Verkehrssicherheit
Tragen Sie beim Auto fahren, Fahrrad fahren oder Betrieb irgendeines motorisierten Fahrzeugs keinen Kopfhörer, da dies gefährlich und in einigen Ländern gesetzlich verboten ist. Auch beim Gehen kann der Kopfhörerbetrieb mit hoher Lautstärke gefährlich sein, insbesondere an Kreuzungen und Fußgängerwegen. Nehmen Sie den Kopfhörer in Gefahrethaltungen sofort ab.

Vermeidung von Gehörgeschäden
Betreiben Sie den Kopfhörer nicht mit hoher Lautstärke, da dies schädlich für Ihre Hörfähigkeit ist. Wenn Sie ein dumpfes Gefühl in Ihren Ohren verspüren, reduzieren Sie die Lautstärke oder brechen Sie den Betrieb ab.

Rückstuf auf andere Stellen
Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. Sie können die Außengeräusche noch wahrnehmen, und andere Leute werden nicht gestört.

Warnung

Nehmen Sie bei einem Gewitter umgehend den Kopfhörer ab.

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler.

Ändern des MW-Empfangsrasters

Das MW-Kanalraster ist von Land zu Land verschieden. Werkseitig ist das Raster auf 9 kHz oder 10 kHz voreingestellt. Falls erforderlich können Sie es wie folgt umstellen.

Bei Betrieb in Raster einstellen auf
Nord- und Südamerika 10 kHz
Andere Länder 9 kHz

Hinweis

Beim Umstellen des MW-Empfangsrasters gehen die gespeicherten Sender verloren, die Uhr bleibt jedoch eingestellt.

1 Drücken Sie POWER, um das Radio einzuschalten.

Wenn die Anzeige „PRESET“ erscheint, schieben Sie **HOLD** in die andere Position, um die Sperrung (Hold-Funktion) auszuschalten.

2 Halten Sie MODE mindestens 2 Sekunden gedrückt, bis „**AUTO OFF**“ und die Zeitziffer im Display zu blinken beginnen.



Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Zeitspanne zu wählen, und drücken Sie dann auf den Hebel.

Beim Betätigen des Jog-Hebels ändert sich die Zeitspanne in der folgenden Reihenfolge: 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60

Zum Ausschalten der Auto Off-Funktion wählen Sie im Schritt 3 die Option „OFF“, „AUTO OFF“ erlischt dann im Display.

Ändern des MW-Empfangsrasters

Das MW-Kanalraster ist von Land zu Land verschieden. Werkseitig ist das Raster auf 9 kHz oder 10 kHz voreingestellt. Falls erforderlich können Sie es wie folgt umstellen.

Bei Betrieb in Raster einstellen auf
Nord- und Südamerika 10 kHz
Andere Länder 9 kHz

Hinweis

Beim Umstellen des MW-Empfangsrasters gehen die gespeicherten Sender verloren, die Uhr bleibt jedoch eingestellt.

1 Drücken Sie POWER, um das Radio auszuschalten.

2 Halten Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig POWER mindestens 5 Sekunden lang.

Ein Piepton bestätigt, dass das Raster umgestellt worden ist. Gleichzeitig blinkt „10kHz“ bzw. „9kHz“ etwa drei Sekunden lang im Display.

Um wieder auf das ursprüngliche Raster zurückzuschalten, wiederholen Sie Schritt 2.

Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Zeitspanne zu wählen, und drücken Sie dann auf den Hebel.

Beim Betätigen des Jog-Hebels ändert sich die Zeitspanne in der folgenden Reihenfolge: 90 → 120 → OFF ↔ 30 → 60

Ändern des MW-Empfangsrasters

Manuelles Abstimmen

Schließen Sie das Kopfhörerkabel an die **⊖**-Buchse an.

Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten.

Schieben Sie das linke Schmier in die linke Öffnung am Gerät.

Drücken Sie **MODE**, damit die Anzeige „PRESET“ im Display erlischt.

Wenn Sie manuell abstimmen wollen, drück „PRESET“ nicht angezeigt werden.

Bei Empfang eines Verwahlers:

Die Taste dient zum Löschen des Senders.

Bei ausgeschaltetem Gerät:

Die Taste dient zum Einstellen der Auto Off-Funktion.

Verwendung des Jog-Hebels

Die Taste dient dem Jog-Hebel nach der gewünschten Funktion wie folgt:

Nach oben oder unten schieben/ in dieser Position halten (siehe Abb. **B–**ⓐ**):**
Beim Loslassen des Hebels kehrt er in die Mittelposition zurück.
Drücken/gedrückt halten (siehe Abb. **B**–**ⓑ**):
Der Jog-Hebel kann nur gedrückt werden, wenn er sich in der Mittelposition befindet.

Einstellen der Uhr

Die Uhr besitzt ein 24-Stunden-Anzeigesystem.

- Schalten Sie das Radio ab. Drücken von **POWER** aus.
- Halten Sie den Jog-Hebel mindestens 2 Sekunden lang, bis „0“ zu blinken beginnt, gedrückt.
- Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten und halten Sie ihn in dieser Position, um die Stunden einzustellen, und drücken Sie dann auf den Hebel. „**⊖**“ beginnt zu blinken, und die Uhr nimmt den Betrieb auf.
- Zum sekundengenaue Einstellen der Uhr drücken Sie den Jog-Hebel bei Erträgen einen.
- Stellen Sie stets einen mäßigen Lautstärkepegel ein. Sie können die Außengeräusche noch wahrnehmen, und andere Leute werden nicht gestört.

Warnung

Nehmen Sie bei einem Gewitter umgehend den Kopfhörer ab.

Ändern des MW-Empfangsrasters

Das MW-Kanalraster ist von Land zu Land verschieden. Werkseitig ist das Raster auf 9 kHz oder 10 kHz voreingestellt. Falls erforderlich können Sie es wie folgt umstellen.

Bei Betrieb in Raster einstellen auf

Nord- und Südamerika 10 kHz
Andere Länder 9 kHz

Hinweis

Beim Umstellen des MW-Empfangsrasters gehen die gespeicherten Sender verloren, die Uhr bleibt jedoch eingestellt.

1 Drücken Sie POWER, um das Radio einzuschalten.

Wenn die Anzeige „PRESET“ erscheint, schieben Sie **HOLD** in die andere Position, um die Sperrung (Hold-Funktion) auszuschalten.

2 Halten Sie MODE

mindestens 2 Sekunden gedrückt, bis „**AUTO OFF**“ und die Zeitziffer im Display zu blinken beginnen.

Ändern des MW-Empfangsrasters

Manuelles Abstimmen

Schließen Sie das Kopfhörerkabel an die **⊖**-Buchse an.

Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten.

Schieben Sie das linke Schmier in die linke Öffnung am Gerät.

Drücken Sie **MODE**, damit die Anzeige „PRESET“ im Display erlischt.

Wenn Sie manuell abstimmen wollen, drück „PRESET“ nicht angezeigt werden.

Bei Empfang eines Verwahlers:


Die Taste dient zum Löschen des Senders.

Bei ausgeschaltetem Gerät:

Die Taste dient zum Einstellen der Auto Off-Funktion.

Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Speichernummer zu wählen, und drücken Sie dann auf den Hebel.

Nachdem Sie die Speichernummer (die Nummer erscheint neben „PRESET“) für den Sender gewählt haben, können Sie durch Drücken des Jog-Hebels die momentane Speicherung löschen und stattdessen den Sender, der gerade empfangen wird, speichern.
Beispiel: Anzeige im Display für den Fall, dass die UKW-Frequenz 90,0MHz auf Nummer 1 gespeichert wird.



Abfragen eines gespeicherten Senders

1 Drücken Sie **POWER**, um das Radio einzuschalten.

Wenn „**0**“ im Display erscheint, schieben Sie **HOLD** in die andere Position, um die Sperrung (Hold-Funktion) auszuschalten.

2 Drücken Sie **MODE**, damit „PRESET“ im Display erscheint.

3 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die gewünschte Speichernummer (1–15) zu wählen.

Nur die belegten Nummern werden angezeigt.

4 Stellen Sie ein **VOL** die Lautstärke ein.

Löschen eines gespeicherten Senders

1 Führen Sie die Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Abfragen eines gespeicherten Senders“ aus.

2 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Nummer des zu löschenden Speichers zu wählen.

3 Halten Sie **MODE** mindestens drei Sekunden lang gedrückt, bis „PRESET“, „dEL“ und die Speichernummer blinken.

4 Während die Anzeigen und die Nummer blinken, drücken Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Nummer des zu löschenden Speichers zu wählen.

5 Schieben Sie den Jog-Hebel nach oben oder unten, um die Frequenz einzustellen.

Wenn Sie den Jog-Hebel kurz nach oben oder unten schieben, ändert sich die UKW-Frequenz um 0,05 MHz (bzw. beim Nord- und Südamerika-Modell um 0,1 MHz) und die MW-Frequenz um 9 kHz bzw. 10 kHz (je nach Einstellung des MW-Rasters).
Zum schnellen Ändern der Frequenzfiguren können Sie den Jog-Hebel auch nach oben oder unten gedrückt halten.

Anschließend ist der Sender dieser Frequenz hörbar.

* Die Anzeige im Display ändert sich in 0,1-MHz-Schritten. (So wird beispielsweise bei der Empfangsfrequenz 88,05 MHz im Display „88.0 MHz“ angezeigt.)

Technische Daten

Uhrzeitanzeige: 24-Stunden-System

Empfangsbereiche:

Wellenbereich	Frequenzbereich	Kanalraster
UKW	87,5–108 MHz	0,1 MHz
MW	530–1710 kHz	10 kHz

UKW	87,5–108 MHz	0,05 MHz
MW	531–1602 kHz	9 kHz

Ausgangsbuchse: \varnothing (Stereo-Minijack) 3,5 mm.
Ausgangsleistung: 2,5 + 2,5 mW (bei 10 % Klirrrand).

Stromversorgung: 1,5 V Gleichspannung, eine R03-Batterie (Größe AAA)

Auto Off-Funktion: Automatische Ausschaltung des Geräts nach 30, 60, 90 und 120 Minuten (Funktion kann auch abgeschaltet werden).

Abmessungen: 39 × 83,8 × 20,4 mm (B/H/T), einsch. vorspringender Teile und Bedienungselemente.

Gewicht: 57,5 g, einschl. Batterie und Kopfhörer

Mitgeliefertes Zubehör
Stereokopfhörer (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Sperrern der Bedienungselemente — HOLD-Funktion

Wenn Sie **HOLD** in Pfeilrichtung schieben, erscheint das Symbol „**⊖**“ im Display. Alle Funktionslasten sind dann gesperrt. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass das Radio versehentlich eingeschaltet oder die Empfangsfrequenz versehentlich verstellt wird.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der FM auf den AM-Empfang.

Umschalten von der AM auf den FM-Empfang

Die Taste dient zum Umschalten von der AM auf den FM-Empfang.

Umschalten von der FM auf den AM-Empfang

