

SONY®

α

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V

Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento del firmware e le rispettive operazioni sono descritte nel presente documento.

Consultare le “Istruzioni per l’uso” e la “Guida all’uso α”^{*} contenute nel CD-ROM in dotazione.

^{*} Il “Guida all’uso α” non è in dotazione con il SLT-A77/A77V.

Funzioni fornite


Le seguenti funzioni nuove sono fornite da questo aggiornamento di firmware.

Nuove voci fornite	Funzioni
Pulsante MOVIE	Imposta il modo che attiva il pulsante MOVIE.

Pulsante MOVIE

Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.

1 MENU →  3 → [Pulsante MOVIE] → impostazione desiderata.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sempre	Attiva sempre il pulsante MOVIE.
<input type="checkbox"/>	Solo modo filmato	Attiva il pulsante MOVIE solo quando la manopola del modo è impostata su  (Filmato).