

**SONY®**

# **Videocamera HD digitale**

## **HDR-AS15**

Di seguito sono descritte le funzioni fornite/modificate da questo aggiornamento del firmware e il relativo funzionamento.

Consultare il “Manuale delle istruzioni” e la “Guida all’uso”.

# Passaggio tra la modalità Copia e la modalità Telecomando

Display  
dell'impostazione



Durante il funzionamento del telecomando intelligente, è possibile passare dalla modalità Copia alla modalità Telecomando utilizzando uno smartphone.

- 1 Accendere la fotocamera e impostarla sulla modalità di ripresa (registrazione filmato/foto a intervalli).
- 2 Attivare l'applicazione sul proprio smartphone, quindi collegare quest'ultimo alla fotocamera mediante Wi-Fi.  
Per i dettagli sulle impostazioni dello smartphone, fare riferimento a "Per configurare lo smartphone" nella Guida all'uso.
- 3 Cambiare la modalità della fotocamera utilizzando "PlayMemories Mobile" sullo smartphone.

## Note

- Aggiornare "PlayMemories Mobile" all'ultima versione (Ver. 3.0 o successiva), prima di attivare la funzione del telecomando intelligente.
- È possibile utilizzare le seguenti modalità di ripresa.
  - Modalità filmato/Modalità di registrazione foto a intervalli
- Questa funzione può essere avviata solo quando la fotocamera si trova in attesa di ripresa.

## Voci del menu modificate da questo aggiornamento del firmware

- [SEND] (Invia) è stata eliminata. È possibile collegare la fotocamera mediante Wi-Fi solo nella modalità di ripresa. Seguire i passaggi sopra indicati per collegare la fotocamera mediante Wi-Fi e passare alla modalità Copia utilizzando uno smartphone.
- L'impostazione predefinita di [A.OFF] (Spegnimento Auto) è passata da [10sec] a [60sec].
- L'impostazione predefinita di [RMOTE] (Telecomando) è passata da [OFF] a [ON].

## Note

- Poiché l'impostazione predefinita di [RMOTE] è passata a [ON], quando la fotocamera non è collegata mediante Wi-Fi, il consumo energetico potrebbe aumentare con conseguente riduzione dei tempi di ripresa. Quando la fotocamera non è collegata mediante Wi-Fi, si consiglia di impostare [RMOTE] su [OFF].
- Dopo aver eseguito [RESET] (Ripristina), le impostazioni della fotocamera tornano ai valori predefiniti modificati da questo aggiornamento del firmware.