



- Alarm ve uyarını iptal ettikten sonra sesi artilabilirsiniz.
- İlk uyardan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak alçalılır.
- Ses, kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirilmemiş Walkman’inizi kapatırsanız ses, otomatikman kulaklarınız için güvenli bir seviyeye düşürülür.

## Arıza Belirtileri & Çözümler

- Walkman’inizi pili şarj edemiyor veya bilgisayarnızda tanınmıyor.** USB kablolu (ürünle venilir), bilgisayarnızıdaki bir USB konektörüne düzgün biçimde bağlanmamış. USB kablوسunu çıkarın ve tekrar bağlayın.
- Walkman’inizi ilk kez kullanıyorsanız veya uzun süredir kullanmamışsanız, Walkman’in cihaz tarafından tanınması birkaç dakika alabilir. Walkman’i bilgisayara bağladiktan yaklaşık 10 dakika sonra bilgisayarn Walkman’i tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
- Yukarıda verilen yaklaşımlar sorunu çözmezse, bilgisayarnızı tamamen kapatın ve Walkman cihazınızı çıkarın. Daha sonra güç kablوسunu, pili ve bilgisayara bağlı her elemanı çıkarın ve beş dakika boyunca boşaltın. Başolتما işleminden sonra bilgisayarı tekrar açın ve Walkman cihazını bilgisayara tekrar bağlayın.

## Uyum & Bilgiler

### Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan “Önemli Bilgiler” konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımlı bilgisayarnıza kurun.
Yüklemek için bilgisayarnıza bağladığınız Walkman’inizin belleğindeki [WALKMAN] - [FOR\_Windows] klasörünü açın ve [Help\_Guide\_Installer(.exe)]’ye çift tıklayın. Yazılımlı yükledikten sonra masaüstünüzde oluşturulan kısayol simgesine çift tıklayın.

### Kulaklĳk kulaklıklar ile ilgili

Kulaklĳk kulaklıklar kulaklarınızı kapatır. Bu yüzden kulaklĳk kulaklıklara aşın baskı uygulanırsa ya da kulaklĳk kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarılırsa kulaklarnıza ya da kulak zarlarıınıza hasar riski olduğunu unutmayın. Kullandıktan sonra kulaklĳk kulaklıkları kulaklarınızdan nazikçe çıkarın.

### Kulaklıklar hakkında

- Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmanız duyma bozukluklarına uı açabileceğinden, üniteyi yüksek sesle kullanmaktan kaçının.
- Yüksek sesle dış sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme vb. gibi duyma kaybını tehlike yaratabileceği durumlarda ürünü kullanmaktan kaçının.
- Kulaklıklar açkık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından, indelikleriniz dışarıdan duyulabilir. Etrafınızdta bulunanları rahatsız etmemeye özen gösterin.

Pilleri (pil paketi veya takılan piller) uzun süre güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

Anma akım tüketimi 800 mA'dır

## Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönetlerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Üreticisi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya, Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

Olası duyma bozuklukların önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

### AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın deęişiklik yapılabılır.

#### Polaki

### Informacje o instrukcjach

1. Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)

## 

(Przewodnik uruchamiania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:

- Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
- Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego” zawierającego wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
- Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie

Chocь przegladanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

W niektórych krajach lub regionach, gdzie dokonano zakupu odtwarzacza Walkman, pewne modele mogą być niedostępne.

## Uwagi dotyczące użytkowania odtwarzacza Walkman

### Uwaga dotycząca akumulatora

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

### Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich lub koreańskich)

Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Check the volume level] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Sygnalizacja dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

### Uwaga

- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie którch głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

### Objaw i rozwiązanie

### Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.
- Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, całkowicie wyłącz komputer i odłącz odtwarzacz Walkman. Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie inne urządzenia podłączone do komputera i zczekaj pięć minut, aż ładunki elektrostatyczne ulegną rozproszeniu. Następnie ponownie włącz komputer i podłącz odtwarzacz Walkman.

## Zgodność i informacje

### Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.
Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] - [FOR\_Windows] w pamięci systemowej odtwarzacza Walkman po podłączeniu go do komputera, po czym kliknij dwukrotnie [Help\_Guide\_Installer(.exe)]. Po zainstalowaniu oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę skrótu utworzoną na pulpicie.

### Informacje na temat słuchawek dousznych

Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjęcie wkładek z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub błon bębenkowych. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.

### Informacje na temat słuchawek

- Unikaj długotrwałego odtwarzania w wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
- Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
- Sluchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.

Baterii lub akumulatora (bateria lub akumulator są zainstalowane w urządzeniu) nie należy narażać na długotrwałe działanie zbyt wysokiej temperatur, na przykład bezpośrednio działanie promieni słonecznych, ognia itp.

Znamionowy pobór prądu: 800 mA

## Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacja o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

식별부호 : MSPI-REI-SOK-NWZ-B180F
상호명 : 소니코리아㈜
제품명칭 : DIGITAL MUSIC PLAYER
모델명 : NWZ-B183/B183F
제조연월 : 제품에 표시
제조자/제조국가 : Sony Corporation/China

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

식별부호 : MSPI-REI-SOK-NWZ-B180F
상호명 : 소니코리아㈜
제품명칭 : DIGITAL MUSIC PLAYER
모델명 : NWZ-B183/B183F
제조연월 : 제품에 표시
제조자/제조국가 : Sony Corporation/China

### 주의

열기가 나오거나 화재 또는 폭발할 위험이 있으므로 다음 주의 사항을 잘 읽으십시오.

- 리튬 이온 배터리는 제품에 내장되어 있습니다.
- 지정된 충전 방법으로 제품을 충전하십시오.
- 제품을 소각하거나 화기 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 날씨가 더울 때는 제품을 차양에 놓아 두지 마십시오.
- 대중 목욕탕과 같은 고온다습한 장소에 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 페그리트거나 구멍을 내 지 마십시오.
- 높은 곳에서 떨어트리는 등 제품에 과도한 충격을 주지 마십시오.
- 60℃가 넘는 고온에 제품을 방치하지 마십시오.
- 건조한 상태를 유지하십시오.

적절한 방법으로 폐기하십시오.
설명서에서 지정한 충전 방법으로 제품을 충전 하십시오.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### 한국어

### 설명서 정보

1. 사용 설명서 (본 매뉴얼)

## 

(사각 설명서)

- 사각 설명서는 다음을 설명합니다.
- WALKMAN®의 기본 작동 지침
- 사용 설명서의 모든 내용과 고객 지원 웹사이트에 대한 설명 등을 포함하는 “도움말 안내”에 접속하는 방법
- 인터넷 상에서 유용한 PC 에플리케이션 웹사이트에 접속하는 방법

검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이 청구될 수도 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는, 일부 모델을 구하지 못할 수도 있습니다.

## Walkman 사용 시 주의 사항

### 배터리 주의 사항

- 배터리 성능이 저하되지 않게 하려면 적어도 6개월 또는 일 년에 한 번씩배터리를 충전하십시오.

### 블루 조작 정보(유럽 및 대한민국 지침을 준수하는 국가/지역에만 해당)

알람(상호음) 및 경고[블륨을 확인하세요]는 귀에 해로운 볼륨 레벨(이상으로 볼륨을 처음으로 올릴 때 귀를 보호해 주는 역할을 합니다. 아무버튼이나 눌러서 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.

- 참고
- 알람 및 경고를 취소한 후에 볼륨을 올릴 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 볼륨이 귀에 해롭게 설정된 총 누적 시간이 20시간이 될때마다 알람 및 경고가 반복됩니다. 이 경우가 발생하면, 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.
- 볼륨이 귀에 해로운 레벨로 설정된 경우 Walkman을 끄면, 귀에 해롭지 않은 레벨로 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.

## 증상 & 조치

Walkman이 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.

- USB 케이블 (부속품)이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습디다. USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.
- Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는, 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.
- 귀에 나열된 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 컴퓨터를 완전히 끄고 Walkman을 분리합니다. 그런 다음 전원 케이블, 배터리 그리고 컴퓨터에 연결된 모든 것을 분리하고 5분 동안 방전시킵니다. 방전 후, 컴퓨터를 다시 켜고 Walkman을 다시 연결합니다.

## 준수 & 정보

### 법률 및 상표 정보

법률, 규정 및 상표에 대한 정보는, 제공된 소프트웨어에 포함된 “중요한 정보”를 참조하십시오.
읽으려면 제공된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.

설치하려면, 컴퓨터에 연결한 후 Walkman의 메모리에서 [WALKMAN] — [FOR\_Windows]를 열고, [Help\_Guide\_Installer(.exe)]를 더블 클릭합니다. 소프트웨어를 설치한 후, 바탕 화면에 생성된 바로 가기 아이콘을 더블 클릭합니다.

### 키트형 헤드폰 소개

이어버드스 귀를 밀봉해 줍니다. 따라서, 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하는 경우, 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 사용 후에는 이어버드를 귀에서 부드럽게 빼내십시오.

### 헤드폰에 대하여

- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.

- 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 듣지 마십시오.
- 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되 지 않도록 주의하십시오.

### Magyar

### A kézíkönyvekről

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

## 

(Használatbavételi útmutató)

- A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
  - WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
  - A kezelési útmutató, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb. tartalmazó „Sügőútmutató”-elérése
  - Hasznos számítógépes alkalmazásokot tartalmazó webhelyek elérésének módja az interneten

검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이 청구될 수도 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는, 일부 모델을 구하지 못할 수도 있습니다.

A Walkman vásárlásának országtól/térségtől függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.

## Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

### Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

- Az akkumulátor-tesztelmény romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltsd te fel az akkumulátort.

### A hangerő-szabályozás [kizárólag az európai és koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében]

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés hallása védelme érdekében aktíválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füléire káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztést.

### Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törölését megszővelheti a hangerőt.
- A nézet figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődő fog, amíg a hangerő a füléire káros szintre fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a füléire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan a fülére nézve biztonságos szintre csökken.

## Ok és megoldás

**A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.**

- Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
- Amikor használatba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány perccet igénybe vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.
- Amennyiben a fenti javaslatok egyike sem oldja meg a problémát, kapcsolja ki teljesen a számítógépet, és csatlakoztassa le a Walkman készüléket. Ezután húzza ki a tápkábelt, az akkumulátort és a számítógéphez esetlegesen kapcsolt egyéb egységeket, és merítse le a számítógépet öt perccen át. A lemerítés után kapcsolja be újra a számítógépet, és csatlakoztassa vissza a Walkman készüléket.

## Megfelelőség és információ

### Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.

A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a [WALKMAN] – [FOR\_Windows] mappát a Walkman memóriájában, majd kattintson duplán a [Help\_Guide\_Installer(.exe)] fájlra. A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott parancsiknra.

### A fülbe helyezhető fülhallgatók

A fül dugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fül dugaszra vagy a fül dugaszt hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fül dugaszokat a füléből.

### A fejhallgatóról

- Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -, amikor a fülrel való tájékozódás különösen fontos.
- Mivel a fejhallgatók nyitott kivetlőek, a hangok a fejhallgatón keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

Az akkumulátorokat (beszerelt akkumulátorok vagy elemek) ne tegye ki hosszabb deig túlzott hőnek, mint például közvetlen napfénynek, tűznek vagy hasonló hőforrásnak.

Névleges áramfogyasztás: 800 mA

## Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

#### Cesky

### O příručkách

1. Návod k použití (tento návod)

## 

(Počáteční instrukce)

Počáteční instrukce obsahují následující:

- základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
- informace o přístupu k „uživatelské příručce”, která obsahuje návod k použití, odkazy na webové stránky podpory pro zákazníky atd.,
- informace o přístupu k webovým stránkám s užitečnými aplikacemi pro počítače PC.

Prohlášení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Některé modely nemusí být k dispozici v závislosti na zemi/oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

## Poznámka k použití přehrávače Walkman

### Poznámka k baterii

- Aby nedošlo k degradaci akumalátoru, nabíjte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.

### Informace o ovládní hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)

Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

- Poznámka**
- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
- Je-li hlasitost nastavena na úroveň, která je pro sluch škodlivá, a přehrávač Walkman vypnete, bude hlasitost automaticky snižena na úroveň, která je pro sluch bezpečná.

## Symptom a nápravné opatření

**Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není v počítači rozpoznán.**

- Kabel USB (součástí dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB na počítači. Kabel USB odpojte, a potom jej znovu připojte.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste připojili Walkman delší dobu nepoužívali, může jeho rozpoznání v počítači trvat několik minut. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho přibí. 10minutovým připojením k počítači.
- Pokud výše uvedené postupy daný problém nevyřeší, vypněte počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí kabel, baterii i vše ostatní, co je připojeno k počítači, a nechte vybit zbytkovou kapacitu po dobu pěti minut. Po vybití počítač opět zapněte a znovu připojte přehrávač Walkman.

## Vyhovění a informace

### Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace” v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače. Chcete-li jej nainstalovat, otevřete složku [WALKMAN] - [FOR\_Windows] v paměti přehrávače Walkman po připojení k počítači a pak dvojklikněte na [Help\_Guide\_Installer(.exe)].Po instalaci softwaru dvojklikněte na ikonu zástupce vygenerovanou na ploše počítače.

### O sluchátkách do uší

Koncovky zvukové utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika poškození uší či ušních klobouků v případě vyvinutí vysokého tlaku na koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.

### O sluchátkách

- Vyhnete se používání přístroje při hlasitosti, která může při dlouhotrvajícím poslechu poškodit Váš sluch.
- Při používání přístroje při vysoké hlasitosti se vnější zvuky mohou stát neslyšitelnými. Nepoužívejte přístroj v situacích, které vyžadují zvýšenou pozornost, např. při řízení auta nebo jízdě na kole.
- Protože sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven. Neručte osoby ve vaší blízkosti.

Neinstalujte baterie (modul akumalátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Stanovená spotřeba 800 mA

## Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnice EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposluchejte hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

#### Romană