





- Türkçe apto paraiteatimenes periódosu apothíktseusa,  mporois na apaitíthēi na forítisate kai na apoforítisate ta stouyéia í tic mpitáries arketés forés gia va na apoktíhsete tē mínistri apódothi.
- Διαθέστε σωστά.

**Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πληρωθεί σε χώρες όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ**
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tόkuo, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προτύπων με νομοθεσία E.E.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην

πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για

μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

**Türkçe**

## Kilavuzlar hakkında

1. Kullanma Kilavuzu (bu kilavuz)

2. **Baslangic** (Başlangıç Kilavuzu)

Baslangıç Kilavuzu su konulardaki bilgileri içerir:
• WALKMAN® cihazınıza dair temel çalıştırma talimatları
• Tüm kullanma kilavuzu bilgilerini ve müsteri destek web siteleri vb. hakkındaki açıklamaları içeren "Yardıml Kilavuzu" erişim bilgileri
• İnternet üzerindeki kullanışlı PC uygulamaları web sitelerine erişim

Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.

Walkman'inizi satın aldığınız ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bazı modeller mevcutt olmayabilir.

## Walkman'in kullanımını ile ilgili notlar

### Pil ile ilgili notlar

- Pilin bozulmaması için, pilli en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.

## Ses seviyesi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa ve Kore Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Sesli ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizde, kulaklarınız korunması amacıyla bir alarm (bip ses) ve [Check the volume level] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

- Not**
- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi arttırabilirsiniz.
- İlk uyarıdan sonra bu alarmı ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye geldiğiniđi, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düğmesi otomatik olarak açılır.
- Ses, kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirişlimken Walkman'inizi kapatarsanız ses, otomatikman kulaklarınız için güvenli bir seviyeye düşürülür.

## Arıza Belirtileri & Çözümler

**Walkman'inizi pilli şarj edemiyor veya bilgisayarınızda tanınmıyor.**

- USB kablolu (ürünle verilir), bilgisayarınzdaki bir USB konektörüne düzgün biçimde bağlanmamış. USB kablusunu çıkarın ve tekrar bağlayın.
- Walkman'inizi ilk kez kullanıyorsanız veya uzun süredir kullanmamışsanız, Walkman'in cihaz tarafından tanınması birkaç dakika alabilir. Walkman'i bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bilgisayarınn Walkman'i tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
- Yükanda verilen yaklaşıkamlar sorunu çözmezse, bilgisayarınzı tamamen kapatın ve Walkman cihazını çıkarın. Daha sonra güç kablosunu, pilli ve bilgisayara bağlı her elemanı çıkarın ve beş dakika boyunca boşaltın. Boşaltma işleminden sonra bilgisayarı tekrar açın ve Walkman cihazını bilgisayara tekrar bağlayın.

## Uyum & Bilgiler

### Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasalr, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan "Önemli Bilgiler" konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımlı bilgisayarınıza kurun.

Yüklemeler için bilgisayarınıza bağlıdığınız Walkman'inizin belleğindeki [WALKMAN] - [FOR\_Windows] klasörünü açın ve [Help\_Guide\_Installer.exe]]'ye çift tıklayın. Yazılımlı yükledikten sonra masaüstünüzde oluşturulan kısayol simgesine çift tıklayın.

### Kulaklıc kulaklıklar ile ilgili

Kulaklıc kulaklıklar kulaklarınızı kapatır. Bu yüzden kulaklıc kulaklıklara aşırı baskı uygulanırsa ya da kulaklıc kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarılırsa kulaklarınız ya da kulak zarlarınızda hasar riski olduğunu unutmayın. Kullandıktan sonra kulaklıc kulaklıkları kulaklarınızdan nazikçe çıkarın.

#### Kulaklıklar hakkında

- Uzun süre yüksek gürültüye maruz kalmanız dyma bozukluklarına yol açabileceğinden, üniteyi yüksek sesle kullanmaktan kaçının.
- Yüksek sesste diş sesler duyulmayabilir. Araba veya bisiklet sürme vb. gibi dyma kaybının tehlike yaratabileceği durumlarda ürünü kullanmaktan kaçının.
- Kulaklıklar açık havada kullanılacak şekilde tasarlandığından, dinledikleriniz dışandan duyulabilir. Etrafınızda bulunanları rahatsız etmemeye özen gösterin.

Pilleri (pil paketi veya takılan piller) uzun süre güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcakğa maruz bırakmayın.

Anma akım tüketimi 800 mA'dır

- İkincli hücreli veya pilleri sökmeyn, açmayın ve parçalamayın.
- Hücreleri veya pilleri su veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığında saklamaktan kaçının.
- Hücre szintisi durumunda sıvının cilde veya gözlere temas etmesini engelleyin. Temas ederse etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- İkincli hücreler ve piller kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Düzgün şarj talimatları için daima üretici firma talimatlarına veya cihaz kilavuzuna başvurun.
- Uzun süreli depolama sonunda maksimum performans elde etmek için hücrelerin veya pillerin birkaç kez şarj edilerek deşarj edilmesi gerekebilir.
- Uygun şekilde atın.

## Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönergelerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya, Üretici Telefon no: +81-3- 6748-2111
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika

Türkçe İritablı Numaralar:
Tel: 0216- 633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

Olası dyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek sesle kullanmayın.

## AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Tasarım ve teknik özelliklerin üzerinde uyarıda bulunmaksızın değışiklik yapılabilir.

### Polksi

### Informacje o instrukcjach

- Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)
- Basłgic** (Przewodnik uruchamiania)

Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:
• Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
• Opis dostępu do „Przewodnika pomocniczego” zawierającego wszystkie instrukcje obsługi i wyjaśnienia na temat stron internetowych dotyczących obsługi klienta itp.
• Opis dostępu do użytecznych stron internetowych dotyczących aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie

Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wmiąnané danych zgodnie z umową z operatorem.

W niektórych krajach lub regionach, gdzie dokonano zakupu odtwarzacza Walkman, pewne modele mogą być niedostępne.

## Uwagi dotyczące użytkowania odtwarzacza Walkman

### Uwaga dotycząca akumulatora

• Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładowac co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

### Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektywy europejskich lub koreańskich)

Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Check the volume level] jest ochrona sluchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla sluchu. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

- Uwaga**
- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstepnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawiaj się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla sluchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla sluchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.

## Objaw i rozwiązanie

**Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.**

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.
- Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu, całkowicie wyłącz komputer i odłącz odtwarzacz Walkman. Następnie odłącz kabel zasilający, akumulator i wszystkie inne urządzenia podłączone do komputera i zczekaj pięć minut, aż ładunki elektrostacyjne ulegną rozproszeniu. Następnie ponownie włącz komputer i podłącz odtwarzacz Walkman.

## Zgodność i informacje

### Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.

Aby je zainstalować, otwórz folder [WALKMAN] - [FOR\_Windows] w pamięci systemowej odtwarzacza Walkman po podłączeniu go do komputera, po czym kliknij dwukrotnie [Help\_Guide\_Installer.exe]]. Po zainstalowaniu oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę skrótu utworzoną na pulpicie.

**Informacje na temat słuchawek dousznych**
Wkładki douszne szczelnie wypełniają uszy. Dlatego należy pamiętać, że zbyt duży nacisk wywierany na wkładki douszne lub nagłe wyjście wkładek z uszu grozi uszkodzeniem uszu lub bton bębenkowycch. Po zakończeniu słuchania należy ostrożnie wyjąć wkładki douszne z uszu.

### Informacje na temat słuchawek

- Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności, który mógłby spowodować uszkodzenie sluchu.
- Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
- Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.

Baterii lub akumulatora (bateria lub akumulator są zainstalowane w urządzeniu) nie należy narażać na długotrwałe działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednio działanie promieni słonecznych, ognia itp.

Znamionowy pobór prądu: 800 mA

- Nie rozbierej, nie otwieraj ani nie niszcz akumulatorów.
- Nie narażaj akumulatorów na wysoką temperaturę lub ogień. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Jeżeli ogniuo przeciekła, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeżeli doszło do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Akumulatory wymagają naładowania przed użyciem. Należy zawsze przestrzegać instrukcji prawidłowego ładowania, które znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta lub w podręczniku obsługi urządzenia.
- Akumulatory po dłuższym okresie przechowywania mogą wymagać kilkukrotnego naładowania i rozładowania, aby uzyskać optymalną wydajność.
- Zutylizować we właściwy sposób.

## Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłączenia urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075

Japonia

Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacja o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Aby uniknąć uszкодzenia sluchu, nie sluchaj dlugo glosnej muzyki.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

### 한국어

## 설명서 정보

- 사용 설명서 (본 매뉴얼)
- Basłgic** (시작 설명서)

시작 설명서는 다음을 설명합니다.
• WALKMAN®의 기본 작동 지침
• 사용 설명서의 모든 내용과 고객 지원 웹사이트에 대한 설명 등을 포함하는 "도움말 안내"에 접속하는 방법
• 인터넷 상에서 유용한 PC 애플리케이션 웹사이트에 접속하는 방법

검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이 청구될 수도 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는, 일부 모델을 구하지 못할 수도 있습니다.

## Walkman 사용 시 주의 사항

### 배터리 주의 사항

배터리 성능이 저하되지 않게 하려면 적어도 6개월 또는 일 년에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.

## 블롬 조작 정보(유럽 및 대한민국 지침을 준수하는 국가/지역에만 해당)

알람(신호음) 및 경고[블롬을 확인하세요]는 귀에 해로운 블롬 레벨이 상으로 블롬을 처음으로 올릴 때 귀를 보호해 주는 역할을 합니다. 아무버튼이나 눌러서 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.

### 참고

- 알람 및 경고를 취소한 후에 블롬을 올릴 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 블롬이 귀에 해를 끼칠 정도로 충분히 상승할 때까지 알람 및 경고가 반복됩니다. 이 경우가 발생하면, 블롬이 자동으로올어듭니다.
- 블롬이 귀에 해로운 레벨로 설정된 경우 Walkman을 끄면, 귀에 해롭지 않은 레벨로 블롬이 자동으로 줄어듭니다.

## 증상 & 조치

Walkman01 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.

- USB 케이블(부속품)이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다. USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결하십시오.
- Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는, 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.
- 위에 나열된 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 컴퓨터를 완전히 끄고 Walkman을 분리합니다. 그런 다음 전원 케이블, 배터리 그리고 컴퓨터에 연결된 모든 것을 분리하고 5분 동안 방전시킵니다. 방전 후, 컴퓨터를 다시 켜고 Walkman을 다시 연결합니다.

## 준수 & 정보

### 법률 및 상표 정보

법률, 규정 및 상표에 대한 정보는, 제공된 소프트웨어에 포함된 "중요한 정보"를 참조하십시오. 위오러면 제공된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.
설치하려면, 컴퓨터에 연결한 후 Walkman의 메모리에서 [WALKMAN] - [FOR\_Windows]를 열고, [Help\_Guide\_Installer.exe]]를 더블 클릭합니다. 소프트웨어를 설치한 후, 바탕 화면에 생성된 바로 가기 아이콘을 더블 클릭합니다.

### 기술적 헤르드 소개

이러버드는 귀를 멀보게 합니다. 따라서, 이러버드에 강한 압력이 가해지거나 이러버드를 귀에서 갑자기 제거하는 경우, 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 사용 후에는 이러버드를 귀에서 부드럽게 빼내십시오.

### 헤드폰에 대하여

- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
- 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 편백조를 듣지 마십시오.
- 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되 지 않도록 주의하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

식별번호 : MS1P-REI-SOK-NWZ-B180F
상호명 : 소니 코리마어
제품명칭 : DIGITAL MUSIC PLAYER
모델명 : NWZ-B183/B183F
제조연월 : 제품에 표시
제조자/제조국가 : Sony Corporation/China

### 주의

열기가 나오거나 화재 또는 폭발할 위험이 있으므로 다음 주의 사항을 잘 읽으십시오
• 리튬 이온 배터리는 제품에 내장되어 있습니다.
• 지정된 충전 방법으로 제품을 충전하십시오.
• 제품을 소각하거나 화기 근처에 두지 마십시오.
• 제품을 전자레인지에 넣지 마십시오.
• 제품을 전자레인지에 넣지 마십시오.
• 날씨가 더울 때는 제품을 차광에 놓아 두지 마십시오.
• 다중 폭력탕과 같은 고온다습한 장소에 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오.
• 제품을 분해하거나 피그러트러거나 구멍을 내 지 마십시오.
• 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 제품에 과도한 충격을 주지 마십시오.
• 60℃가 넘는 고온에 제품을 방치하지 마십시오.
• 건조한 상태를 유지하십시오.

적절한 방법으로 폐기하십시오.
설명서에서 지정된 충전 방법으로 제품을 충전 하십시오.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### Magyar

### O kézikönyvekről

- Kezelési útmutató (ez az útmutató)
- Basłgic** (Počáteční instrukce)

A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:
• A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
• A kezelési útmutató, az ügyfélszolgátagati webhely bemutatását s. tartalmazó „Stb.góútmuató”-elérése
• Hasznos számítógépes alkalmazásokot tartalmazó webhelyek elérésének módja az interneten

A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell fizetnie.

A Walkman vásárlásának országától/térségétől függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.

## Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

### Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

• Az akkumulátor-telejtéséim romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltse fel az akkumulátor.

### A hangerő-szabályozás (kizárólag az európai és koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés hallása védeleme érdekében aktiválódik, amikor a hangerő első alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztás és figyelmeztetés.

### Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törölését követően megnövelheti a hangerőt. A kezdeti figyelmeztetés követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.

## Ok és megoldás

**A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.**

- Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
- Amikor használatba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet inoggybe vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbélül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.
- Amennyiben a fenti javaslatoک egyike sem oldja meg a problémát, kapcsolja ki teljesen a számítógépet, és csatlakoztassa le a Walkman készüléket. Ezután húzza ki a tápkábelt, az akkumulátort és a számítógéphez esetlegesen kapcsolott egyéb egységeket, és mérítse le a számítógépet öt percen át. A lemerítés után kapcsolja be újra a számítógépet, és csatlakoztassa vissza a Walkman készüléket.

## Megfelelőség és információk

### Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszábhályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elővásárlású telepítés a számítógépére a mellékelt szoftver.

A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a [WALKMAN] – [FOR\_Windows] mappát a Walkman memóriájában, majd kattintson duplán a [Help\_Guide\_Installer.exe]] fájlra. A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott parancsiknra.

### A fűlbe helyezhető fűlhallgatók

A fűldugaszok „leszigetelik” a fűlet. A fűl vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fűldugaszra vagy a fűldugaszt hirtelen távolítja el a fűléből. Úgyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fűldugaszokat a fűléből.

### A fejhallgatóról

- Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -, amikor a fűllrel való tájékozódás különösen fontos.
- Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatót keresztül is hallhatók. Úgyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

Az akkumulátorokat (beszerelt akkumulátor vagy elemek) ne tegye ki hosszabb ideig tölzött hőnek, mint például közvetlen napfénynek, tűznek vagy hasonló hőforrásnak.

Névéges áramfogyasztás: 800 mA

- Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne darabolja szét a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
- A cellákat vagy akkumulátorokat ne tegye ki hőhatásnak vagy tűznek. Kerülni kell a közvetlen napfényen tárolást.
- Ha egy cella szivároг, vigyázní kell, hogy a kifolyt folyadék ne kerüljön bőrrre vagy szembe. Ha mégis odakerült, mossa le az érintett területet bőseges vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Használat előtt a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat fel kell tölteni. A feltöltés helyes módjára vonatkozó útmutatást megtalálja a gyártói utasításokban vagy a készülék kézikönyvében.
- Hosszabb idejű tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére.
- Az előírások szerint kell hulladékba helyezni.

## Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japán
Európai unióis termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

### Cesky

### O příručkach

- Návod k použití (tento návod)
- Basłgic** (Ghid de inițiere)

Počáteční instrukce obsahují následující:

- základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
- informace o přístupu k „uživatelské příručce”, která obsahuje návod k použití, odkazy na webové stránky podpory pro zákazníky atd.,
- informace o přístupu k webovým stránkám s užitečnými aplikacemi pro počítáče PC.

Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Některé modely nemusí být k dispozici v závislosti na zemi/oblasti, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

## Poznámky k použití přehrávače Walkman

### Poznámky k baterii

• Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.

**Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)**

Alarm [zvuková signalizace] s varováním [Check the volume level] (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

### Poznámky

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky sníží.
- Je-li hlasitost nastavena na úroveň, která je pro sluch škodlivá, a přehrávač Walkman vypne, bude hlasitost automaticky snížena na úroveň, která je pro sluch bezpečná.