

DIGITAL RADIO DAB/FM with Bluetooth SPEAKER



XDR-VIBTD

Preparativi

Al primo utilizzo dell'unità, assicurarsi di collegarla a una presa a muro usando l'alimentatore CA (in dotazione). Altrimenti l'unità non funziona.

- 1** Collegare l'unità a una presa a muro per caricarla.

La batteria integrata si carica completamente (100%) in un massimo di 6 ore.
- 2** Allungare l'antenna.
- 3** Accendere l'unità.

Indicatore di accensione

Se è la prima volta che si accende l'unità, viene eseguita automaticamente la sintonia automatica DAB.

Display: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Al completamento della sintonia automatica, l'unità riceve la prima stazione nell'elenco delle stazioni DAB.

Suggerimenti

- L'indicatore di accensione si illumina in verde quando l'unità è accesa. Per mettere l'unità in standby, premere nuovamente **ON**.
- Per annullare il processo di sintonia automatica mentre è in corso, premere **BACK**.
- Per eseguire di nuovo la sintonia automatica successivamente, vedere "Per creare un elenco di stazioni nuove" sotto.

Ascolto della radio

- 1** Accendere l'unità, quindi selezionare la funzione "DAB" o "FM".

Manopola TUNE

BACK

ENTER

Premere ripetutamente.

Suggerimento

Dopo aver premuto una volta FUNCTION, è possibile anche selezionare una funzione ruotando la manopola TUNE e premendo ENTER.

L'unità passa automaticamente alla funzione selezionata in circa 2 secondi.

Se è la prima volta che si seleziona la funzione "FM", viene eseguita automaticamente la sintonia automatica FM.

FM auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Get FM station name Now (takes x min.) Later

 - 1 Ruotare la manopola TUNE per selezionare "Now" o "Later".
 - 2 Premere ENTER.

Suggerimenti

 - Per annullare il processo di sintonia automatica mentre è in corso, premere **BACK**.
 - Per eseguire di nuovo la sintonia automatica successivamente, vedere "Per creare un elenco di stazioni nuove" sotto.
 - La ricezione dei nomi delle stazioni FM potrebbe richiedere molto tempo. Per eseguire questo processo in un secondo momento, vedere "Opzioni del menu di impostazione".
 - I nomi delle stazioni FM saranno ricevuti e memorizzati nell'unità mentre si stanno ascoltando le trasmissioni, anche se non sono state ricevute durante il processo di sintonia automatica.
 - I nomi delle stazioni FM potrebbero non essere trasmessi, secondo la stazione.

- 2** Selezionare una stazione o un servizio desiderato.

DAB

Premere ENTER.

Primary Service1

Primary Service2

Primary Service3

Secondary Station

Stazione attualmente ricevuta

Servizio secondario (dopo il contrassegno "L")

Stazione selezionata

22:34

Primary Service1

Now ON-AIR entertainment

Testo in scorrimento (DLS: Segmento di etichetta dinamica fino a 128 caratteri)

* SC si illumina quando si riceve un servizio secondario.

FM

Premere ENTER.

94.00MHz Station1

98.50MHz Station2

100.20MHz Station3

105.50MHz Station4

Stazione attualmente ricevuta

Nome della stazione*

Stazione selezionata

22:34

Nome della stazione*

New music and information (RT: Testo radio fino a 64 caratteri)*

* Visualizzato solo quando i dati RDS sono stati ricevuti.

Vedere "Opzioni del menu di impostazione" per la sintonia manuale.

Preselezione delle stazioni (5 DAB e 5 FM)

- 1** Sintonizzare la stazione che si desidera preselezionare.

Seguire i punti di "Ascolto della radio", sopra.
- 2** Tenere premuto il tasto di preselezione desiderato (1-5) finché sul display non appare "Stored to [PRESET x]".

Esempio: Preselezione di una stazione sintonizzata sul tasto di preselezione 3

Suggerimenti

 - Se si tenta di memorizzare un'altra stazione con lo stesso numero di preselezione, la stazione memorizzata in precedenza viene sostituita.
 - Le stazioni preselezionate rimangono nella memoria dell'unità anche dopo aver eseguito una sintonia automatica.
 - Il tasto di preselezione 3 sull'unità ha un punto tattile. Usare il punto tattile come un riferimento quando si aziona l'unità.

Ascolto di una stazione preselezionata

- 1** Selezionare la funzione "DAB" o "FM".

Premere ripetutamente.
- 2** Selezionare la stazione preselezionata desiderata.

Esempio: Quando si preme il tasto di preselezione 3

Nota

Per evitare di cambiare la preselezione per errore, non tenere premuto il tasto di preselezione.

Per regolare il volume

Suggerimenti

- L'ultimo volume impostato viene memorizzato nella memoria dell'unità.
- VOL+ sull'unità ha un punto tattile. Usare il punto tattile come un riferimento quando si aziona l'unità.

Per migliorare la ricezione radio DAB/FM

Per creare un elenco di stazioni nuove

Se ci si è trasferiti in un'altra regione, eseguire di nuovo la sintonia automatica. Selezionare la funzione "DAB" o "FM", quindi premere **AUTO TUNE**.

Premere ENTER.

DAB auto tune OK Cancel

Selezionare "OK" per avviare il processo di sintonia automatica.

* Solo quando il modo di sintonia è impostato su "By station list". Quando si preme **AUTO TUNE** nel modo "Manual tune", si avvia invece la sintonia con scansione. Vedere "Opzioni del menu di impostazione" per i dettagli.

Per creare un elenco di stazioni nuove

DAB

DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

L'unità riceve la prima stazione nel nuovo elenco delle stazioni.

FM

FM auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Get FM station name Now (takes x min.) Later

L'unità riceve la prima stazione nel nuovo elenco delle stazioni.

Nota

- L'elenco delle stazioni memorizzato attualmente sarà cancellato non appena il processo di sintonia automatica si è avviato.
- Quando si visualizza il menu di impostazione, la sintonia automatica non viene eseguita neppure premendo **AUTO TUNE**.

Impostazione del timer di accensione

È possibile impostare l'unità in modo che accenda automaticamente la radio all'ora impostata.

- 1** Premere **SETTINGS**.
- 2** Selezionare "On timer".

Impostazione nel modo standby

Settings

On timer

Time

Auto power off

 - 1 Ruotare la manopola TUNE per selezionare un'opzione.
 - 2 Premere ENTER.

Eseguire la stessa procedura per i seguenti punti.
- 3** Impostare le ore e i minuti.

On timer

Timer setting

Wake station

Premere ENTER.

7:00

Ore

Minuti

Premere ENTER.

7:30

Minuti

Premere ENTER.
- 4** Impostare la stazione ricevuta all'ora impostata.

On timer

Timer setting

Wake station

Premere ENTER.

Per impostare l'ultima stazione ricevuta

Wake station

Last station

DAB preset station

FM preset station

Per selezionare dall'elenco delle stazioni preselezionate

Wake station

DAB preset station

FM preset station

Premere ENTER.
- 5** Attivare il timer.

On timer

22:34

Sul display appare "ON". La radio si accende all'ora impostata.

Per disattivare il timer

Premere di nuovo **ON TIMER**.

Nota

La funzione del timer di accensione non è disabilitata quando l'unità è spenta.

Ascolto di musica da un dispositivo BLUETOOTH

Tramite la connessione BLUETOOTH è possibile ascoltare musica da dispositivi BLUETOOTH connessi in wireless, quali smartphone, tablet, PC ecc.

Suggerimento

La tecnologia wireless BLUETOOTH ha un raggio d'azione di circa 10 m.

Dispositivi BLUETOOTH compatibili

I requisiti di compatibilità dei dispositivi sono i seguenti. Prima di usare un dispositivo con la presente unità, verificare che soddisfi i requisiti.

- I dispositivi devono supportare A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- Funzionalità NFC (richiesta solo per l'uso della funzione di abbinamento NFC dell'unità).

Il modo standby BLUETOOTH

Il modo standby BLUETOOTH consente all'unità di accendersi automaticamente quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH da un dispositivo BLUETOOTH. Vedere "Opzioni del menu di impostazione" per i dettagli.

Impostazione del timer di autospegnimento

Premere ripetutamente **SLEEP** per selezionare il tempo desiderato (in minuti).

90 → 60 → 30 → 15

OFF

DAB

SLEEP

22:34

Primary Service1

Now ON-AIR entertainment

Quando è impostato il timer di autospegnimento, viene visualizzato "SLEEP" sul display. L'unità passa automaticamente al modo standby dopo che è trascorso il tempo impostato.

Suggerimenti

- L'ultimo volume impostato viene memorizzato nella memoria dell'unità.
- È possibile controllare il tempo restante prima che l'unità passi al modo standby premendo nuovamente **SLEEP** dopo aver impostato il timer di autospegnimento.

Connessione con un dispositivo BLUETOOTH

Se il dispositivo BLUETOOTH dispone della funzione NFC, questa procedura non è necessaria. Vedere "Connessione in un tocco (NFC)" sotto.

- 1** Accendere l'unità, quindi selezionare la funzione "Bluetooth".

Premere ripetutamente.

Quando si usa l'unità per la prima volta (se nell'unità non sono presenti informazioni sull'abbinamento)

L'unità passa automaticamente alla funzione selezionata in circa 2 secondi.

Quando si connette l'unità al secondo dispositivo e ai successivi

Passare al punto 2.

Se nell'unità sono presenti informazioni sull'abbinamento

Bluetooth

22:34

Waiting for connection

Bluetooth audio: BT device name

L'ultimo dispositivo connesso viene connesso automaticamente.
- 2** Selezionare "Bluetooth pairing".

Settings

Bluetooth pairing

Bluetooth standby

On timer

 - 1 Premere **SETTINGS**.
 - 2 Ruotare la manopola TUNE per selezionare un'opzione.
 - 3 Premere ENTER.

Sul display appare "Waiting for pairing" (In attesa di abbinamento).

- 3** Sul dispositivo BLUETOOTH, attivare la funzione BLUETOOTH ed eseguire la procedura di abbinamento.

Selezionare "XDR-VIBTD". Se "XDR-VIBTD" non appare, eseguire la ricerca del dispositivo.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione il dispositivo BLUETOOTH. Se viene richiesto di inserire un codice, inserire "0000".

Una volta completato l'abbinamento, il nome del dispositivo BLUETOOTH appare sul display.

Per terminare la connessione BLUETOOTH

Selezionare una funzione diversa da BLUETOOTH.

Connessione in un tocco (NFC)

Smartphone compatibili

Smartphone compatibili con NFC con installato Android™ 4.1 o versioni successive

- 1** Attivare la funzione NFC del dispositivo BLUETOOTH.
- 2** Toccare il simbolo N sull'unità con il dispositivo BLUETOOTH.

Una volta completato l'abbinamento, il nome del dispositivo BLUETOOTH appare sul display.

Per terminare la connessione BLUETOOTH

Toccare il simbolo N sull'unità con il dispositivo BLUETOOTH.

Bluetooth

22:34

Bluetooth audio: BT device name

Ascolto della musica

- 1** Avviare la riproduzione nel dispositivo BLUETOOTH.
- 2** Regolare il volume.

