SONY

RM-VL900T

Component code numbers

Sony Corporation © 2000 Printed in Malaysia

3-223-016-**11** (1)

English

TV/VCR/COMBO*
The left row of the table shows the brand, the centre row shows the component (TV or VCR) and the right row shows the code No.
* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

DVD (DVD player), VD (LD or MDP player), SAT (Satellite tuner), CBL (Cable box), AMP (amplifier or receiver), CD (CD player), TAPE (tape deck), and MD/DAT (MD/DAT deck)
The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

Mini Hi-Fi Component System
The left row of the table shows the brand, and the right three rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component System.

Français

Codes d'appareils

TV/VCR/COMBO*
La colonne gauche du tableau indique la marque, la colonne du milieu indique le composant (téléviseur (TV) ou magnétoscope (VCR)) et la colonne droite le n° de code.
* COMBO désigne un combiné téléviseur-magnétoscope.

DVD (lecteur DVD), VD (lecteur LD ou MDP), SAT (récepteur satellite), CBL (décodeur), AMP (amplificateur ou récepteur), CD (Lecteur CD), TAPE (platine à cassette) et MD/DAT (platine MD/DAT)
La colonne gauche du tableau indique la marque et la colonne droite le numéro de code.

Minichaîne hifi
La colonne gauche du tableau indique la marque et les trois colonnes droites indiquent le numéro de code, pour chaque section de la minichaîne hifi.

Deutsch

Gerätecodenummern

TV/VCR/COMBO*
In der linken Tabellenspalte finden Sie die Marke, in der mittleren Spalte das Gerät (Fernsehgerät (TV) oder Videorecorder (VCR)) und in der rechten Spalte die Codenummer.
* COMBO bedeutet Kombination von Fernsehgerät und Vidorecorder.

DVD (DVD-Spieler), VD (LD oder MDP-Spieler), SAT (Satellitentuner), CBL (Kabelbox), AMP (Verstärker oder Receiver), CD (CD-Spieler), TAPE (Cassettendeck), und MD/DAT (MD/DAT-Deck)
Die linke Spalte zeigt die Marke und die rechte Spalte die Condenummer.

Mini-HiFi-Komponentenanlage
In der linken Tabellenspalte finden Sie die Marke, und in den rechten drei Spalten die Codenummer für jede Sektion der Mini-HiFi-Komponentenanlage.

Español

Tabla de números de código de componentes

TV/VCR/COMBO*
La fila izquierda de la tabla muestra la marca, la central el componente (televisor (TV) o videograbadora (VCR)), y la derecha el número de código.
* COMBO significa que la unidad está combinada con un televisor y una videograbadora.

DVD (reproductor de videodiscos digitales), VD (reproductor de discos láser o minidiscos), SAT (sintonizador de recepción vía satélite), CBL (adaptador para cablevisión), AMP (amplificador o receptor), CD (reproductor de discos compactos), TAPE (deck de cassettes), y MD/DAT (deck de minidiscos/deck de cinta audiodigital)
La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el número de código.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad
La fila de la izquierda de la tabla muestrea la marca y las tres de la derecha muestran el número de código para cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

Nederlands

Component-codenummers

TV/VCR/COMBO*
In de linkerkolom staat het merk (Brand), in de middenkolom is het apparaat (Component) vermeld (waarbij VCR = videorecorder), en in de rechterkolom het codenummer (Code no.).
* COMBO betekent de afstandsbediening gecombineerd met een TV en videorecorder.

DVD (DVD-speler), VD (LaserDisc- of MDP-speler), SAT (satelliet-ontvanger), CBL (kabel-TV ontvanger), AMP (versterker of tuner/versterker), CD (CD-speler), TAPE (cassettedeck) en MD/DAT (minidisc-recorder/DAT deck)
In de linkerkolom van de tabel staat het merk (Brand) en in de rechterkolom het codenummer.

Mini hi-fi componenten-systeem
In de linkerkolom staat het merk (Brand) en in de drie kolommen rechts daarvan het codenummer voor elk van de componenten van het mini hi-fi systeem.

Svenska

Komponentkodnummer

TV/VCR/COMBO*
I den vänstra spalten i tabellen visas märket, i mittenspalten visas produkten (TV eller Video (VCR)) och i den högra spalten visas koden.
* COMBO står för enheten kombinerad med TV och video.

DVD (DVD-spelare), VD (laserskivspelare eller MDP-spelare), SAT (satellitmottagare), CBL (kabel-tv-dekoder), AMP (förstärkare eller receiver), CD (CD-spelare), TAPE (kassettdäck) och MD/DAT (MD-spelare/DAT-däck)
I den vänstra spalten i tabellen visas märket och i den högra spalten visas koden.

Hi-Fi ministereo
I den vänstra spalten i tabellen visas märket och i de tre spalterna till höger visas koderna för varje delprodukt av stereon.

Italiano

Numeri di codice dei componenti

TV/VCR/COMBO*
La colonna a sinistra della tabella indica la marca, la colonna centrale indica l'apparecchio (televisore (TV) o videoregistratore (VCR)) e la colonna a destra fornisce il numero di codice.
* COMBO indica apparecchi a combinazione di televisore (TV) e videoregistratore (VCR).

DVD (lettore DVD), VD (lettore LD o MDP), SAT (sintonizzatore satellite), CBL (dispositivo per TV via cavo), AMP (amplificatore o ricevitore), CD (lettore CD), TAPE (piastra a cassette) e MD/DAT (piastra MD/DAT)
La colonna a sinistra della tabella indica la marca e la colonna a destra fornisce il numero di codice.

Sistema a minicomponenti hi-fi
La colonna a sinistra della tabella indica la marca e le tre colonne a destra forniscono il numero di codice per ciascuna sezione del sistema a minicomponenti hi-fi.

Português

Números dos códigos dos componentes

TV/VCR/COMBO*
Na tabela apresentada, a coluna da esquerda indica a marca, a coluna central indica o componente (televisor (TV) ou videogravador (VCR)) e a coluna da direita indica o número de código correspondente.
* COMBO significa o componente combinado com televisor e videogravador.

DVD (Leitor de DVD), VD (Leitor de LD ou MDP), SAT (Sintonizador de satélite), CBL (descodificador), AMP (amplificador ou receptor), CD (leitor de discos compactos), TAPE (deck de cassetes) e MD/DAT (deck de minidiscos/DAT)
Na tabela apresentada, a coluna esquerda mostra a marca, e a coluna direita mostra o número do código.

Sistema de Minicomponentes Hi-Fi
Na tabela, a coluna esquerda indica a marca, e as três colunas à direita indicam o número de código para cada secção do sistema de minicomponentes Hi-Fi.

To set a Component Code (see the instruction manual for details) / Pour enregistrer un code d'appareil (voir le mode d'emploi pour les détails) / Zum Eingeben eines Gerätecodes (Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung) / Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones) / Instellen van een component-codenummer (zie de gebruiksaanwijzing voor nadere bijzonderheden) / Lagring av kodnummer (se bruksanvisningen angående detaljer) / Per impostare un codice componente (vedere le istruzioni per l'uso per dettagli) / Para definir um código de componente (consulte o manual de instruções para obter mais informações)

TV/VCR/COMBO

Brand	Component	Code No.
Sony	TV	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
	VCR (VTR1:Betamax)	001, 007, 010, 011
	VCR (VTR2:8mm)	002, 008
	VCR (VTR3:VHS)	003, 009
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
Aiwa	TV	051
	VCR	033, 065, 045
Akai	TV	061, 011, 020, 056, 062
	VCR	041, 034, 043
Alba	TV	081, 062
	VCR	039
Amstrad	VCR	039
Audio Sonic	TV	081
Baird	VCR	049, 042
B&O (Bang&Olufsen)	TV	083
	VCR	064
Beko	TV	025
Bestar	TV	013
Blaupunkt	TV	026, 028
	VCR	018, 030
Blue sky	TV	013
Brandt	TV	037
Brionvega	TV	048, 046
Bush	TV	081, 075, 062, 010
	VCR	041
CGM	TV	029
	VCR	046, 013, 044, 045
	COMBO	TV 029&VCR 013
Clatronic	TV	013, 014
	VCR	039
Continental	TV	076
Crown	TV	024, 033, 065
Daewoo	TV	074, 011, 013, 067
	VCR	058, 057
	COMBO	TV 074&VCR 057
Deccacolour	TV	012, 084, 085
Dual	TV	013, 047
Fenner	TV	068, 008
Ferguson	TV	038, 066, 042, 041, 037
	VCR	067, 023, 024
	COMBO	TV 074&VCR 057
Finlux	TV	022
First line	TV	013, 056
Fisher	TV	056
	VCR	039
Fraba	TV	013
Funai	TV	065
	VCR	029
Goldstar/LG	TV	092, 098, 101, 011, 017, 018, 013, 116
	VCR	052, 046
	COMBO	TV 054&VCR 052
Goodmans	TV	020, 011, 062, 037, 013, 014, 015, 075
	VCR	058, 012
	COMBO	TV 074&VCR 058
Grundig	TV	091, 026, 027, 009, 022, 104
	VCR	013, 021, 018
	COMBO	TV 009&VCR 013
Hitachi	TV	089, 093, 094, 052, 053, 010, 011, 015, 105, 108
	VCR	047, 035, 048
Hyper	TV	025, 008
ICE	TV	062
Inno-Hit	TV	010
Irradio	TV	011, 062, 068
ITT/Nokia	TV	034, 035
	VCR	049
JVC	TV	090, 077, 062, 078, 114
	VCR	015, 030, 059, 016
Kendo	TV	054, 013
	VCR	052
	COMBO	TV 054&VCR 052
Kiton	TV	010
Loewe	TV	102, 011, 017, 018, 107
	VCR	027, 052, 012
	COMBO	TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012, TV 018&VCR 012
Luxor	TV	022, 045
	VCR	032
Mark	TV	063, 013, 065
Matsui	TV	091, 064, 056, 073, 033, 076, 007, 026, 068, 109
	VCR	036, 046
	COMBO	TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
Medion	TV	013
Mitsubishi	TV	071, 072, 069, 070
	VCR	062, 063
Miver	TV	030, 029
NEC	TV	055
NEI	TV	011
Nokia	TV	099, 020, 021, 045, 036, 035, 034
	VCR	032, 049

Brand	Component	Code No.
Nokia Oceanic	TV	036, 035
	VCR	032
Nordmende	TV	044, 039, 040
	VCR	024, 023
Okano	TV	011, 068
	VCR	036, 034, 037
Onwa	TV	062
Orion	TV	051, 015, 049, 050
	VCR	040
	COMBO	TV 051&VCR 038
Panasonic	TV	096, 079, 080, 112, 113
	VCR	028, 031
Philips	TV	086, 087, 088, 089, 011, 015, 095, 098, 101, 102, 013, 014, 015, 019
	VCR	018, 012, 017, 019, 014
	COMBO	TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
Phoenix	TV	011
Phonola	TV	013, 015
	VCR	014, 012, 013
Pioneer	TV	059
Provision	TV	013
PYE	TV	013
Radio	TV	013
Radiola	TV	015
Roadstar	TV	068
	VCR	045
SABA	TV	100, 032, 037, 023, 039, 040, 044, 042, 041
	VCR	023, 024, 060, 025
Salora	TV	020
	VCR	032
Samsung	TV	089, 097, 084, 085, 018, 016, 017, 011, 012
	VCR	053, 055, 056, 061, 054
	COMBO	TV 060&VCR 054, TV 014&VCR 054, TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
Sanyo	TV	056, 110
	VCR	050, 049
Schneider	TV	095, 011, 047, 013, 062, 106, 115
	VCR	018, 012, 020
	COMBO	TV 013&VCR 012
SEG	VCR	039
Seleco	TV	031, 045
	VCR	045, 041
Sharp	TV	082, 111
	VCR	032
Siemens	TV	026, 027
	VCR	020, 049
Sinudyne	TV	045, 011
Supertech	TV	068, 013
	COMBO	TV 068&VCR 057
Supervision	TV	013
Tandberg	TV	031
	VCR	058
Tatung	TV	013
Teac	TV	010
Techimagen	TV	013
Telefunken	TV	100, 032, 037, 040, 039, 043, 023
	VCR	025, 026
Thomson	TV	100, 037, 032, 042, 044
	VCR	066, 023
	COMBO	TV 074&VCR 057
Thorn	TV	011
	VCR	049, 052
Toshiba	TV	058, 057, 103
	VCR	051, 022
Universum	TV	013, 020
	VCR	026, 040, 052, 012
Vestel	TV	013
W.W.House	TV	013
	VCR	052
Watson	TV	013, 068, 047, 014
	VCR	014, 038
	COMBO	TV 051&VCR 038

DVD

Brand	Code No.
Sony	001
Denon	006
Hitachi	008
JVC	007
KLH	010
Panasonic	002
Philips	012
Pioneer	004
RCA	005
Sharp	011
Thomson	013
Toshiba	003
Yamaha	006
Zenith	009

VD

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 003, 004
Hitachi	008
Kenwood	013, 014
Magnavox	010
Panasonic	005, 006, 007
Philips	015
Pioneer	009
Sanyo	012
Sharp	011, 016

CBL

Brand	Code No.
Hamlin / Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold / G.I.	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 043
NET	042
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	016, 017, 043
Zenith	012, 013

SAT (analog)

Brand	Code No.
Sony	001
Amstrad	024, 002, 023
Galaxis	026, 031, 010, 012, 014
Grundig	026, 027, 035
Hyundai	044
Jerrold	038
Kathrein	022
Matsui	025
Nikko	021
Nokia	037
NTV plus	040
Pace	016, 020
Radix	024, 011
SABA	028, 032, 033, 008, 009, 047
Sky Master	003, 006, 005
Technisat	034, 018, 019, 045
Thomson	032
Watson	004
Zehnder	007, 013, 050

SAT (digital)

Brand	Code No.
Sony	057, 042
Amstrad	046
CANAL+	006, 042
Galaxis	030, 053
Gold box	036
Kathrein	043, 049
Nokia	017, 056
Pace	015
Philips	054
Radix	029, 052
Technisat	039, 051
TPS	055
Zehnder	048

AMP

Brand	Code No.
Sony	001
Aiwa	040, 022
Denon	027, 028, 036, 037
Finearts	044
Fisher	011
Harman / Kardon	035
JVC	047, 020, 019, 099
Kenwood	025, 016, 015
Magnavox	021
Marantz	029
NAD	033
Nakamichi	087
Onkyo	034, 039, 043
Panasonic	008
Parasound	067
Philips	029
Pioneer	032, 086, 091
Rotel	068
Sansui	038, 090, 088, 087
Sanyo	011
Sharp	028, 016
Sherwood	031
Teac	089, 058, 088
Technics	026, 045, 008
Yamaha	030, 046, 014

CD

Brand	Code No.
Sony	001, 002
Aiwa	037, 021
Denon	026, 009
Emerson	092
Fisher	040, 010
Harman / Kardon	031
Hitachi	041
JVC	033, 018, 019
Kenwood	034, 014, 024
Magnavox	016, 026
Marantz	072
NAD	029
Nakamichi	044, 083
Onkyo	030, 035, 038
Panasonic	010
Philips	016
Pioneer	028, 017
Sansui	083, 084, 087
Sanyo	040, 010
Sharp	009, 015
Sherwood	039
Teac	049, 054, 084
Technics	025, 032, 005
Universum	063
Yamaha	027, 036, 013

MD/DAT

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 019 (DAT)
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	015, 020 (DAT)
Panasonic	010, 006
Pioneer	016, 020 (DAT)
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

TAPE

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 005
Aiwa	042, 045, 025
Denon	028, 029, 009, 010
Fisher	011
Goldstar / LG	008
Harman / Kardon	033
JVC	022, 023, 024
Kenwood	036, 037, 015, 016
Marantz	047
NAD	031, 032
Nakamichi	079
Onkyo	038, 039, 040, 041, 043, 044
Panasonic	067
Philips	047
Pioneer	034, 035, 020, 021, 006
Sansui	079, 077, 078
Sanyo	011
Sharp	028
Teac	077, 078, 080, 081
Technics	046, 007, 067
Yamaha	030, 014

Mini Hi-Fi Component System / Minichaîne hifi / Mini-HiFi-Komponentenanlage / Sistema de minicomponentes de alta fidelidad / Mini hi-fi componenten-systeem / Hi-Fi ministereo / Sistema a minicomponenti hi-fi / Sistema de minicomponentes Hi-Fi

Brand	Code No. AMP	CD	TAPE	MD
Sony	001	001	001	001
	001	001	002	—
	002	001	001	001
	002	001	002	—
	003	002	003	—
	003	002	004	—
	003	002	005	—
Aiwa	002	021	—	—
	023	022	025	—
	023	022	026	—
	040	037	042	—
	080	075	072	012
Akai	075	069	068	—
Burmester	053	049	—	—
Bush	065	061	—	—
	066	062	—	—
B&O (Bang&Olufsen)	069	064	059	—
Carver	048	045	—	—
Crown	063	059	—	—
Daewoo	005	003	—	—
Denon	010	008	009	—
	028	009	028	—
	028	009	029	—
	028	009	010	—
	024	023	027	—
	037	009	028	003
Goodmans	061	057	—	—
Grundig	021	020	—	—
	017	016	019	—
	062	058	057	—
	076	070	069	—
Harman / Kardon	035	091	—	—
JVC	019	018	022	005
	019	018	023	—
	020	019	024	—
	071	018	060	—
	071	018	061	—
	019	018	060	005
	019	018	061	005
	079	074	071	008
Kenwood	015	014	015	—
	016	015	017	—
	016	015	018	—
	025	034	036	—
	025	024	—	—
	072	066	064	014
	072	066	065	014
	072	066	015	014
	072	066	016	—
	083	078	074	011
	084	079	075	014
Goldstar / LG	009	007	008	—
Marantz	017	016	019	—
	029	039	019	—
	095	016	050	—
Matsui	062	058	057	—
	060	056	057	—
	077	071	—	—
Mission	059	055	055	—
Onkyo	034	035	038	—
	034	035	039	—
	034	030	038	—
	034	030	039	—
	085	080	076	015
Panasonic	008	006	—	—
	008	005	067	—
	078	073	070	010
	100	095	—	—
Philips	017	016	019	—
Pioneer	006	004	006	—
	091	028	034	—
	018	017	020	—
	018	017	021	—
	006	017	006	—
	018	017	006	—
	073	067	066	—
	082	077	073	016
Quadral	049	046	048	—
	049	046	049	—
SABA	041	042	—	—
Samsung	042	043	—	—
Sanyo	011	010	011	—
Schneider	070	065	062	—
Sharp	037	009	028	003
	016	015	—	—
	028	009	028	—
	028	009	010	—
	081	076	—	013
	101	096	—	—
Sherwood	012	011	012	—
	013	012	013	—
T+A	064	060	058	—
Teac	055	050	064	—
	055	050	065	—
	088	—	077	—
	088	—	078	—
Technics	007	005	007	—
	008	005	067	—
	045	025	046	—
	026	032	007	—
	074	067	066	—
Toshiba	102	097	—	—
Uher	051	047	051	—
	052	048	052	—
Universum	054	050	—	—
	055	050	053	—
	056	051	—	—
	057	052	054	—
	057	053	—	—
Wharfedeale	058	054	—	—
Yamaha	014	013	014	—
	030	027	014	—
	030	027	030	—
	030	027	063	—