

STR-DA3700ES


Guida di impostazione rapida

Questa Guida di impostazione rapida descrive le modalità di collegamento dei diffusori, di un subwoofer e di un lettore di Blu-ray Disc in modo da poter apprezzare il suono surround multicanale. Per i dettagli consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il sintoamplicatore.




# 1 Installazione dei diffusori

Le istruzioni che seguono mostrano dei sistemi di diffusori a 7.1 canali con diffusori surround posteriori o diffusori superiori anteriori. Disporre i diffusori in una di queste due configurazioni.




- A Diffusore anteriore sinistro
- B Diffusore anteriore destro
- C Diffusore centrale
- D Diffusore surround sinistro
- E Diffusore surround destro
- F Diffusore surround posteriore sinistro
- G Diffusore surround posteriore destro
- H Diffusore superiore sinistro
- I Diffusore superiore destro
- J Subwoofer

# 2 Collegamento dei diffusori




- 1 Installazione dei diffusori
- 2 Collegamento dei diffusori
- 3 Collegamento del monitor
- 4 Collegamento di un lettore di Blu-ray Disc
- 5 Collegare tutti i cavi di alimentazione per ultimi
- 6 Accensione del sintoamplicatore
- 7 Impostazione del sintoamplicatore


### 3 Collegamento del monitor




### 4 Collegamento di un lettore di Blu-ray Disc



### 5 Collegare tutti i cavi di alimentazione per ultimi




### 6 Accensione del sintoamplificatore



### 7 Impostazione del sintoamplificatore

Commutare l'ingresso del televisore sull'ingresso a cui è collegato il sintoamplificatore.

Alla prima accensione del sintoamplificatore, sullo schermo del televisore viene visualizzato il contratto per la licenza con l'utente finale (EULA). Accettare l'EULA per procedere alla schermata Easy Setup, quindi impostare il sintoamplificatore in base alle istruzioni della schermata Easy Setup.



**Dopo avere completato i passi da 1 a 7, avviare la riproduzione sul lettore di Blu-ray Disc.**

#### Nota

Impostare il lettore di Blu-ray Disc in modo che possa emettere segnali audio multicanale. Per un lettore di Blu-ray Disc Sony, impostare "HDMI Audio Output" su "Auto" (data: 1 settembre 2011).

### Il sintoamplificatore consente di fruire facilmente di contenuti video da Internet.



Dopo avere eseguito i collegamenti e le impostazioni indicati sopra, collegando il sintoamplificatore a un router mediante un cavo LAN è possibile fruire di video da Internet semplicemente selezionando i contenuti desiderati.

Per i dettagli sul collegamento del cavo LAN, consultare "5: Collegamento alla rete" nelle istruzioni per l'uso in dotazione con il sintoamplificatore. Per i dettagli sul funzionamento, consultare "Video da Internet" nelle istruzioni per l'uso in dotazione con il sintoamplificatore.