

# SONY®

# α




## NEX-7

Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento del firmware e le rispettive operazioni sono descritte nel presente documento.

Consultare le “Istruzioni per l’uso” e la “Guida all’uso α” contenute nel CD-ROM in dotazione.

# Funzioni fornite

Le seguenti funzioni nuove sono fornite da questo aggiornamento di firmware.

Nuove voci fornite	Funzioni
Pulsante MOVIE	Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.
 (Esp. forc.: cont.:1,0 EV)  (Esp. forc.: cont.:2,0 EV)  (Esp. forc.: cont.:3,0 EV)	Riprende 3 immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità.

# Pulsante MOVIE

Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.

1 MENU → [Impostazione] → [Pulsante MOVIE] → impostazione desiderata.

✓	<b>Attiv.</b>	Attiva il pulsante MOVIE.
	<b>Disattiv.</b>	Disattiva il pulsante MOVIE.

# Esp.forc.: cont.

Scatta 3 immagini spostando automaticamente l'esposizione, da quella di base a una più scura e poi a una più chiara. Tenere premuto il tasto di scatto finché la registrazione con esposizione a forcella non viene completata.

È possibile selezionare un'immagine adatta alle proprie intenzioni, dopo la registrazione.



1 / (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Esp.forc.: cont.].  
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Esp.forc.: cont.].

2 Option → il modo desiderato.

Per annullare l'esposizione a forcella, premere / (Modo avanzam.), quindi selezionare [Ripresa singola].

	<sub>0.3EV</sub> (Esp. forc.: cont.:0,3 EV)	Le immagini vengono riprese con il valore di deviazione (in incrementi) impostato rispetto all'esposizione di base.
	<sub>0.7EV</sub> (Esp. forc.: cont.:0,7 EV)	
	<sub>1.0EV</sub> (Esp. forc.: cont.:1,0 EV)	
	<sub>2.0EV</sub> (Esp. forc.: cont.:2,0 EV)	
	<sub>3.0EV</sub> (Esp. forc.: cont.:3,0 EV)	

## Note

- Non è possibile utilizzare [Esp.forc.: cont.] con le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Selezione scena]
  - [Riduz. sfocat. movim.]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Panoram. ad arco 3D]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
- L'ultima ripresa viene mostrata nella revisione automatica.
- In [Esposiz. manuale], l'esposizione viene spostata regolando il tempo di otturazione.
- Quando si regola l'esposizione, l'esposizione viene spostata in base al valore compensato.