

SONY®

α




NEX-5N

Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento del firmware e le rispettive operazioni sono descritte nel presente documento.

Consultare le “Istruzioni per l’uso” e la “Guida all’uso α” contenute nel CD-ROM in dotazione.

Funzioni fornite

Le seguenti funzioni nuove sono fornite da questo aggiornamento di firmware.

Nuove voci fornite	Funzioni
 C (Esp. forc.: cont.:1,0 EV)  C (Esp. forc.: cont.:2,0 EV)  C (Esp. forc.: cont.:3,0 EV)	Riprende 3 immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità.

Esp.forc.: cont.

Scatta 3 immagini spostando automaticamente l'esposizione, da quella di base a una più scura e poi a una più chiara. Tenere premuto il tasto di scatto finché la registrazione con esposizione a forcella non viene completata.

È possibile selezionare un'immagine adatta alle proprie intenzioni, dopo la registrazione.



1 / (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Esp.forc.: cont.].

In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Esp.forc.: cont.].

2 Option → il modo desiderato.

Per annullare l'esposizione a forcella, premere / (Modo avanzam.), quindi selezionare [Ripresa singola].

	(Esp. forc.: cont.:0,3 EV)	Le immagini vengono riprese con il valore di deviazione (in incrementi) impostato rispetto all'esposizione di base.
	(Esp. forc.: cont.:0,7 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:1,0 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:2,0 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:3,0 EV)	

Note

- Non è possibile utilizzare [Esp.forc.: cont.] con le funzioni seguenti:
 - [Auto. intelligente]
 - [Selezione scena]
 - [Riduz. sfocat. movim.]
 - [Panoramica ad arco]
 - [Panoram. ad arco 3D]
 - [Otturatore sorriso]
 - [HDR auto]
- L'ultima ripresa viene mostrata nella revisione automatica.
- In [Esposiz. manuale], l'esposizione viene spostata regolando il tempo di otturazione.
- Quando si regola l'esposizione, l'esposizione viene spostata in base al valore compensato.