

SONY® 4-695-344-01 (1)

プロフェッショナルSSD/Professional SSD/SSD professionnelle/SSD professional/Профессиональный SSD/Кәсіби SSD/专业SSD

はじめにお読みください/Read Me First/Lisez-moi /Erst-Info (Bitte lesen!)/Información importante/Lees dit eerst/Da leggere prima di tutto/Leia primeiro/Przeczytaj, zanim zaczniesz/ Důležitě informace/Olvass el/Прочитайте si najskôr/Διαβάστε αυτό πρώτα/Citiți înainte/Läs detta först/Les dette først/Lue ensin/Прочтите перед началом эксплуатации/Алдымен осыны оқып шығыңыз/Muhim ma'lumot/Прочетете първо това/Lugeje kindlasti enne kasutamist/Perskaitykite pirmiausia/Sākumā izlasi mani/Osnovna navodila/Les dette først/Prvo pročítajte/Прво прочитајте/Важни информации/Información i rëndësishëm/请先阅读本文/請先閱讀本文/시작하기 전에/اقرأ أولاً

SV-GSシリーズ

© 2017 Sony Corporation Printed in Taiwan

http://www.sony.net/

日本語

本製品をお使いになる前に、以下のURLから取扱説明書とサポート関連情報をご覧ください。
http://www.sony.net/prossd/
対応製品についてはサポートサイトをご覧ください。

警告
感電や火災の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では、使用しないでください。
分解したり、改造したりしないでください。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社はいかなる場合においても一切その責任をおいかねますのでご了承ください。

- 「フォーマット」や「削除」では、本機内のデータは完全に消去されません。譲渡/廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、本機を物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。
- 長時間の使用やアクセス状況により、本体の表面が熱くなることがありますが、故障ではありません。ただし、この状態で長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。

主な仕様	
動作環境	
動作温度	0℃～70℃
保存温度	–40℃～+85℃
外形寸法(約)	
100 mm×9.5 mm×69.85 mm (幅/高さ/奥行き) (最大突起物を除く)	

本機の様変わりおよび外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

English Data storage device

Before using this product, be sure to read the operating instructions and support information found at the following URL.
http://www.sony.net/prossd/
For information about compatible products, see the support website above.

WARNING
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
Do not disassemble or modify the unit.

If you have any questions about this unit, you may contact your Sony Authorized Dealer or your Sony Account Manager.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For the customers in the U.S.A.
NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC
(POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC)
The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model No.: SV-GS48 / SV-GS96
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the Customers in Europe
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

- If the product is used for a long time or accessed a significant number of times, its main body may become hot, but this is not a malfunction. If this happens, please do not touch it for long time in order to avoid a low temperature burn.

Français Dispositif de stockage de données

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le mode d'emploi et les informations relatives à l'assistance disponibles à partir de l'URL suivante.

http://www.sony.net/prossd/
Pour obtenir des informations sur les produits compatibles, consultez le site du support technique ci-dessus.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.

Pour toute question au sujet de ce appareil, vous pouvez contacter votre revendeur agréé Sony ou votre gérant de compte Sony.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Pour les clients en Europe
Fabricant : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Sony ne peut être tenu pour responsable de dommage ou pertes de données enregistrées.

- Si le produit est utilisé pendant un long moment ou si vous y accédez un grand nombre de fois, son corps peut devenir chaud, mais ceci est normal. Si cda se produit, veuillez ne pas le toucher pendant un long moment afin d'éviter une brûlure à basse température.

Deutsch Datenspeicherungsgerät

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung und Support-Informationen, die Sie unter der folgenden URL finden:
http://www.sony.net/prossd/
Auf der obigen Support-Webseite finden Sie Informationen zu kompatiblen Produkten.

WARNING
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht.

Wenn Sie Fragen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Sony-Händler oder Ihren Sony Account Manager.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für Kunden in Europa
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Für beschädigte Daten oder Datenverlust übernimmt Sony keine Haftung.

- Falls das Produkt für lange Zeit verwendet wird oder viele Male darauf zugegriffen wird, könnte sein Hauptkörper heiß werden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Falls dies geschieht fassen Sie es bitte für lange Zeit nicht an, um eine Verbrennung bei niedriger Temperatur zu vermeiden.

Español Dispositivo de almacenamiento de datos

Antes de empezar a utilizar este producto, asegúrese de leer el manual de instrucciones y la información de asistencia que encontrará en la siguiente URL.

http://www.sony.net/prossd/
Si desea información acerca de productos compatibles, consulte el sitio web de asistencia que aparece arriba.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. No desmonte ni modifique la unidad.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta unidad, puede comunicarse con su distribuidor autorizado de Sony o su administrador de cuentas de Sony.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud human que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacharse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Para los clientes en Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

Alta temperatura de esta unidad
Si el producto se utiliza durante un periodo prolongado o se accede a él una cantidad significativa de veces, el cuerpo principal podría calentarse, pero no se trata de un mal funcionamiento. Si esto ocurre, no lo toque durante un periodo prolongado para evitar quemaduras de baja temperatura.

Nederlands Gegevensopslagtoestel

Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzing en ondersteuningsinformatie op de volgende URL.
http://www.sony.net/prossd/
Raadpleeg de ondersteuningswebsite hierboven voor meer informatie over compatibele producten.

WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Demonteer het apparaat niet en wijzig het toestel niet.

Indien u vragen heeft over dit apparaat, kunt u contact opnemen met een geautoriseerde Sony-dealer of uw Sony Account Manager.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden

kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voor klanten in Europa
Productent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Sony is niet verantwoordelijk voor schade aan, of verlies van opgenomen gegevens.

- Als het product langere tijd wordt gebruikt of vaak wordt geopend, kan de behuizing warm worden, maar dat is geen storing. Als dat voorvalt, raak die dan niet voor langere tijd aan om lichte brandwonden te vermijden.

Italiano Dispositivo per l'archiviazione di dati

Prima di usare questo prodotto, leggere le istruzioni per l'uso e le informazioni sull'assistenza reperibili al seguente URL.

http://www.sony.net/prossd/
Per maggiori informazioni sui prodotti compatibili, consultare il sito Web di assistenza sopra riportato.

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non smontare o modificare l'unità.

In caso di domande sull'unità vi invitiamo a contattare il Rivenditore autorizzato Sony o l'Account Manager Sony.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuiteate a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo, apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Per i clienti in Europa

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore.

- Se si utilizza il prodotto per un lasso di tempo prolungato o se vi si accede frequentemente, il corpo principale potrebbe riscaldarsi; ciò non costituisce un malfunzionamento. In tal caso, evitare di toccarlo a lungo per non riportare una leggera scottatura.

Português Dispositivo de armazenamento de dados

Antes de utilizar este produto, leia o manual de instruções e as informações de suporte que se encontram no seguinte URL:
http://www.sony.net/prossd/
Para mais informações sobre os produtos compatíveis, consulte o site de suporte acima.

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade. Não desmonte ou modifique a unidade.

Se tiver alguma dúvida sobre esta unidade, pode contactar o seu Revendedor Autorizado da Sony ou o seu Gestor de Conta da Sony.

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é corretamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Para os clientes na Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.

- Se o produto for utilizado durante muito tempo ou acedido muitas vezes, o corpo principal pode ficar quente, mas isto não é uma avaria. Se isto acontecer, não toque durante muito tempo para evitar uma queimadura a baixa temperatura.

Polski Urządzenie do przechowywania danych

Przed rozpoczęciem używania tego produktu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz informacje dodatkowe dostępne pod poniższym adresem URL.
http://www.sony.net/prossd/
Informacje dotyczące zgodnych produktów znajdują się w witrynie pomocy technicznej pod powyższym adresem URL.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować urządzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego urządzenia można skontaktować się z autoryzowaną placówką sprzedawcy Sony lub z właściwym Menedżerem Działu Obsługi Klienta Sony.

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zaprzysobowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Dotyczy klientów z Europy
Productent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited. The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

- Jeśli produkt jest długo używany albo często jest do niego uzyskiwany dostęp, obudowa produktu może się stać gorąca. Nie jest to usterka. Gdy tak się stanie, produktu nie należy przez pewien czas dotykać, aby uniknąć poparzeń niskotemperaturowych.

Česky Zařízení pro ukládání dat

Před používáním této jednotky si nezapomeňte přečíst návod k obsluze a informace o podpoře, které jsou k dispozici na následující adrese URL.
http://www.sony.net/prossd/
Informace o kompatibilních produktech najdete na výše uvedených webových stránkách podpory.

VAROVÁNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Jednotku nerozebírejte ani neupravujte.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně této jednotky, obraťte se na autorizovaného prodejce Sony nebo obchodního zástupce Sony.

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by v případě po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sberného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobků. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniků pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnici EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

Společnost Sony nenese odpovědnost za poškození či ztrátu uložených dat.

- Při dlouhodobém používání tohoto produktu nebo značné frekvenci přístupu se může plást produktu zahřívat. Nejdnější se o závadu. V takovém případě se vyhněte dlouhodobému kontaktu s pláštěm, aby nedošlo k popáleninám způsobeným nízkou teplotou.

Magyar Adattároló eszköz

A termék használatá előtt olvassa el a kezelési utasításokat és a támogatási információkat az alábbi URL címen.

http://www.sony.net/prossd/
A kompatibilis termékekkel kapcsolatos információkért látogasson el a fenti támogatási weboldalra.

VIGYÁZAT

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Ne szerelje szét vagy módosítsa az egységet.

Ha bármilyen kérdés van a berendezéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a hivatalos Sony márkakereskedővel vagy a Sony számlakezelőjével.

Felteslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékéknél való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléknek vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékem ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezt és az emberi egészségre károsodást, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékélezési helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lak helyén az illetékeshez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termékét megvásárolta.

Európai vásárlóink számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniói termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A Sony nem vállal felelősséget a rögzített adatok sérüléséért vagy elvesztésért.

- Ha a termékét hosszabb ideig használja vagy jelentős gyakorisággal fér hozzá, a fő egység felőrlosozhat, de ez nem jelent hibás működést. Ilyen esetben hosszabb ideig ne érintse meg, hogy megelőzze az alacsony hőmérséklet okozta égési sérüléseket.

Slovensky Zariadenie na ukladanie údajov

Pred použitím tohto produktu si prečítajte Návod na obsluhu a podporné informácie na nasledujúcej URL adrese.
http://www.sony.net/prossd/
Pre informácie o vhodom kompatibilných produktoch si pozrite webovú stránku podpory vyššie.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Jednotku nerozebírejte ani neupravujte.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto jednotky, môžete kontaktovať autorizovaného predajcu Sony alebo svojho obchodného zástupcu Sony.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémiami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento produkt nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušného zberného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Pre zákazníkov v Európe

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

Sony nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu zaznamenaných údajov.

- Ak produkt používate dlhšiu dobu alebo veľakrát, jej hlavná časť sa môže veľmi zahriať. Nejde však o poruchu. V takomto prípade sa ho dlhšiu dobu nedotýkajte, aby ste predišli popáleninám pri nízkej teplote.

Ελληνικά Συσκεία αποθήκευσης δεδομένων

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας και τις πληροφορίες υποστήριξης τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που ακολουθεί.

http://www.sony.net/prossd/
Για πληροφορίες όσον αφορά συμβατά προϊόντα ανατρέξτε στον προαναφερθέντη ιστοσελίδα υποστήριξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην αποσυναρμολογείτε ή μην τροποποιήσετε τη μονάδα.

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony ή με τον υπεύθυνο λογισμικού της.

Απορριψη παλαιων ηλεκτρικων & ηλεκτρονικων συσκευων (ιχθυει στην Ευρωπαϊκη

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.

- Jos tuotetta on käytetty liian pitkän ajan tai sitä on käytetty liian usein, sen päärunko voi kuumeta liika. Kysessä ei ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, älä koske sitä pitkään aikaan välttyäkseen matala-asteiselta palovammalta.

Русский Устройво для хранения данных

Прежде чем приступить к использованию этого изделия, обязательно прочтите инструкции по эксплуатации и сведения о технической поддержке, приведенные по следующему адресу URL: http://www.sony.net/prossd/
Информация о совместимых изделиях приведена на указанном выше веб-сайте поддержки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Если у вас возникнут вопросы относительно этого устройства, вы можете обратиться к уполномоченному дилеру Sony или менеджеру по работе с клиентами Sony.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Производитель:
Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075

Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванаилова, д. 58
050059 Алматы каласы, Ивaнилов көшесі, 58 үй

Страна изготовления указана на упаковке.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате:YYYY-MM, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

- При длительной эксплуатации изделия или многократном обращении к нему основной корпус изделия может нагреваться, но это не является неисправностью. Если это произойдет, во избежание низкотемпературного ожога, избегайте длительного прикосновения к корпусу.

Технические характеристики

Условия эксплуатации
Рабочая температура от 0 °C до 70 °C
Температура хранения от −40 °C до +85 °C
Размеры (Приблиз.)
100 мм × 9,5 мм × 69,85 мм (Ш × В × Г, без выступов)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Қазақстан Деректерді сақтау құрылғысы

Бұл өнімді пайдаланбаc бұрын, төмендегі URL мекенжайы бойынша қолжетімді пайдалану нұсқаулығы мен қолдау қорсету туралы ақпаратты міндетті түрде оқып шығыңыз.
http://www.sony.net/prossd/
Үйлесімді өнімдер туралы ақпаратты жоғарыдағы қолдау веб-сайтынан қараңыз.

ЕСКЕРТУ

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары ортада қалдырмаңыз. Құрылғыны бөлшектемеіз не пішінін өзгертпеіміз.

Бұл құрылғы туралы кез келген сұрақтарыңыз болса, Sony компаниясының өкілетті сатушысына немесе Sony компаниясының менеджеріне хабарласуыңызға болады.

Қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты залалсыз жою (Бағыттама қалдықтарды бөлшек жинау мүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ және басқа еуропа елдерінде қолданылады) Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.

Дайындаушы:
Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Келден одағы жеріндегішектелген келушісі
«Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6

Сони Оверсиз С.А.
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванаилова, д. 58
050059 Алматы каласы, Ивaнилов көшесі, 58 үй

Бұйымды пайдалану мерзімі:
Кепілдік мерзіміне негізделген.
Өндіру елі мен күні бумада баспып шығарылған.

- Егер оның ұзақ уақыт ішінде пайдаланылса немесе көп рет қолданылса, оның негізгі корпусы ысып кетуі мүмкін, алайда бұл жағдай ақаулық болып саналмайды. Мұндай жағдайда төмен температурлы күйіктерді болдырмау үшін оған ұзақ уақыт қол тигізбеііз.

Сипаттамалар

Жұмыс жағдайлары
Жұмыс температурасы 0 °C пен 70 °C аралығында
Сақтау температурасы −40 °C пен +85 °C аралығында
Өлшемдері (шамамен)
100 мм ×9,5 мм × 69,85 мм
(E × B × T, шығыңқы жерлерін қоспағанда)

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

О‘zbekcha Xotira qurilmasi

Ushbu mahsulotdan foydalanishdan oldin, quyidagi veb manzilda joylashtirilgan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalari va texnik qo‘llab-quvvatlashga o‘il ma‘lumotlarni o‘qib chiqing.

http://www.sony.net/prossd/
Mos keladigan mahsulotlar haqida ma‘lumot olish uchun yuqoridagi ko‘mak veb-saytiga tashrif buyuring.

OGOHLANTIRISH

Yong‘in kelib chiqishi yoki elektr quvvatidan zarba olish xavfimi kamaytirish (oldin olish) uchun, qurilmani yong‘irdan va namlikdan asrang.

Jihozni qismlarga ajratmang va unga o‘zgartirishlar kiritmang.

Ushbu jihazga oid savollaringiz bo‘lsa, vakolatli Sony dileri yoki mijozlar bilan ishlaydigan Sony kompaniyasi xodimiga murojaat qiling.

Ishlab chiqaruvchi: Sony Corporation kompaniyasi, manzil: Япония, Токио шахари 1-7-1 Конан Минато-ку, 108-0075

Import qiluvchi / Xizmat ko‘rsatish markazi: Сони Электроникс, Козогистон Республикасидаги ваколатхона

Ishlab chiqarilgan mamlakat nomi mahsulot qutisida chop etilgan.

Mahsulotning xizmat muddati: berilgan kafolat muddatiga asoslanadi.

Sony kompaniyasi yozilgan ma‘lumotning o‘chib ketishi yoki unga yetkazilgan har qanday zarar uchun mas‘uliyatni zimmasiga olmaydi.

- Elektr quvvat uzatilayotganda, jihaz badanining uzog vaqt davomida tegib turishiga yo‘l qo‘ymang. Uning uzog vaqt teriga tegib turishi, terining yengil darajada quyib qolishiga olib kelishi mumkin.

Български Устройство за съхранение на данни

Преди да използвате този продукт, непременно прочетете инструкциите за експлоатация и информацията за поддръжка, поместена на следния уебсайт.
http://www.sony.net/prossd/
За информация за съвместими продукти вижте горния уебсайт за поддръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на въздействието на дъжд или влага. Не разглобявайте и не променяйте конструкцията на устройството.

Третияне на стари електрически и електронни уреди (приложение в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за раздельно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашниот отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последиства за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

За клиентите от Европа

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от EC: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Белгия

Sony няма да поема отговорност за каквото и да било повреждане или загубване на записани данни.

- Ако продуктът е бил използван продължително време или до него е имало достъп значителен брой пъти, корпусът му може да се нагрее, но това не е неисправност. Ако това се случи, за избягване на нискотемпературно изгаряне не го докосвайте продължително време.

Eesti Andmesalvestusseade

Lugege enne selle toote kasutamist kasutusjuhiseid ja tugiteavet, mille leiate järgmiselt URL-aadressilt:

http://www.sony.net/prossd/
Vaadake teavet ühilduvate toodete kohta ülaloodud tugiteabe veebilehel.

HOIATUS
Tulkehahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet viima ega niiskuse käes.
Ärge demonteerige ega ehitage seadet ümber.

Kui teil on seadme kohta küsimusi, siis pöörduge Sony volitatud müügiettevõtte või Sony kliendihalduri poole.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taaline tähist tootel või selle pakendil näatab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse.

Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumalt teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikus omavalitsusest, kohalikus jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Euroopa kasutajatele

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Jaapan
EL toote vastavus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgia

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotsiminekku eest.

- Kui toodet kasutatakse pikka aega või luuakse palju ühendusi, lähleb selle korpuse kuumaks, kuid see ei ole talitlushäire. Kui see juhtub, ärge puudutage seda pikka aega, sest see võib põhjustada madala temperatuuri põletusi.

Lietuviškai Duomenų saugojimo įrenginys

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite šias eksploatacijos instrukcijas ir palaikymo informaciją, pateiktą šiuo URL adresu.

http://www.sony.net/prossd/
Informacija apie suderinamus produktus pateikta palaikymo interneto svetainėje aukščiau nurodytu adresu.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte užsidegimo arba elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
Neardykite ir nemodifikuokite įrenginio.

Jei turite klausimų dėl šio įrenginio, galite kreiptis į „Sony“ įgaliotą prekybos atstovą arba „Sony“ asmeninį konsultantą.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiųjų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitiniėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos išteklių.
Išsamensn informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvejė, kurioje įsigijote gaminį.

Klientams Europoje

Gaminio ats: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japonija
Dėl ES gaminių atitikties: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgija

„Sony“ neprisima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.

- Ilgai arba dažnai naudojant šį įrenginį pagrindinis jo korpusas įkaista, tai nėra gedimas. Tokiu atveju stenkitės ilgai nesiliesti prie įrenginio, kad išvengtumėte nudėgimo žemoje temperatūroje.

Latviski Datu glabāšanas ierice

Pirms ierices lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijām un ar atbalsta saistīto informāciju, kas atrodama šajā URL.
http://www.sony.net/prossd/
Informāciju par saderīgiem produktiem skatiet iepriekš norādītajā atbilsta vietnē.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās un elektrotriciena rašanās risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarībai.
Nedemontējiet vai nemodificējiet ierici.

Ja jums radušies jautājumi par šo ierici, jūs varat sazināties ar Sony pilnvaroto izplatītāju vai Sony klientu mēdžeri.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (pielēmrojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķās savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmett sadzīves atkritumos.
To nepieciešams nodot atbiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas arsaimeiekošanas rezultātā.
Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Klientiem Eiropā

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japānā
Par ES produktu atbilstību: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgija

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.

- Produktu lietojot ilgstoši vai tam piekļūstot ievērojami daudz reizu, produkta galvenais korpusс var sakarst, tomēr tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šādā gadījumā izvairieties no ilgākas saskares ar sakarsušo galveno korpusu, jo tas var izraisīt zemas temperatūras apdegumus.

Slovensko Naprava za shranjevanje podatkov

http://www.sony.net/prossd/
Pre informácie oňhadom kompatibilných produktov si pozrite webovú stránku podpory vyššie.

POZOR

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne razstavljajte ali predelujete enote.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjiskimi odpadki.

Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje elektronske opreme pomaga ohranjevanju naravnih virov.
Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjiskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelke kupili.
Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Za stranke iz Evrope

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japonska
Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgija

- Če se izdelek uporablja dlje časa ali se do njega velikokrat dostopa, se lahko njegovo glavno ohišje segreje, kar pa ni znak nepravilnega delovanja. Če se to zgodi, se izogibajte dotiगतajnemu stiku z izdelkom, da ne pride do nizkotemperaturnih opeklin.

Norsk Datalagringsenhet

Les brukervelledningn og støtteinformasjon på følgende URL for du bruker dette produktet.

http://www.sony.net/prossd/

For informasjon om kompatible produkter kan du se støttesiden ovenfor.

ADVARSEL!

For a redusere faren for brann eller elektrisk sjokk, ma enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Ikke demonter eller endre enheten.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressuser.
For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

For kunder i Europa.

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvart: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgia

- Hvis produktet ikke brukes over lengere tid eller brukes et betydelig antall ganger kan hoveddelen bli varm. Dette er ikke en feilfunksjon. Hvis dette skjer, ikke rør den på lang tid for å unngå forbrenning ved lav temperatur.

Hrvatski Uredaj za pohranu

Prije korištenja uredaja pročitaјte upute za rukovanje i informacije za podršku koje ćete pronaći na sljedećoj URL adresi.

http://www.sony.net/prossd/
Informacije o kompatibilnim uredajima potražite na internetskoј stranici za podršku navedenoј iznad.

UPOZORENJE

Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlazi.

Ne rastavljajte i ne preinacujete uredaj.

Za kupce u Europi

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japan
За складностnој проiзвода u EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgija

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uredaja (primjenjuje se u Europskoј uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme.

Odlaganje ovog proizvoda na za to predviđenom mjestu, pomaže i u sprečavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda.
Recikliranjem materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora.
За detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

- Ako se uredaj koristi duže vrijeme ili mu se pristupa mnogo puta, glavni dio će se zagrijati, ali to nije kvar. U tom slučaju nemojte ga dodirivati predugo da ne biste zadobili niskotemperaturne opekline.

Srpski Uredaj za skladištenje podataka

Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uredaj kiši ili vlazi.

Nemojte da rastavljate ili izmenjuјete јединicu.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japan
Usaglášenost proizvoda: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgija

Odlaganje Stare Električne i Elektronske Opreme (primenjuje u Evropskoј uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvoјnog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na то da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa.
За detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svoјoj lokalnoj Gradanskoј kancelariјi, servisu за odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- Ako se proizvod koristi dugo vremena ili mu se pristupa značajni broj puta, njegov glavni deo može postati vruć, ali to ne predstavlja kvar. Ako se то dogodi, nemoјte da ga dodirujete duže vreme da biste izbegli opekotine pri niskim temperaturama.

Македонски Уред за чување податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да о намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.

Не расклопувајте ја и не модифицирајте ја единицата.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Конан Минато-ку Tokyo, 108-0075 Japan

За усогласеност на производот со легислативата на ЕУ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-Д1, 1935 Zaventem, Belgium

Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и другите европски земји со одвоени системи за прибирање)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да биде предаден на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ, вие помагате во превенцијата на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од несоодветно рукавање со отпадот од овој производ.
Рециклирањето на материјалите помага за зачувување на природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локалната градска управа, комунална хигиена или продавница каде што сте го купиле овој производ.

- Ако производот се користи долго време или му се има пристаено значителен број пати, главниот корпус може да му стане жежок, но тоа не значи дефект. Ако се случи ова, не допирајте го корпусот долго време со цел да се избегнат изгореници од висока температура.

Shqip Pajisje për regjistrimin e të dhënave</