


Manuale del software



W10



Informazioni preliminari

Avviso

Questo prodotto contiene software di proprietà di Sony e concesso in licenza da altri produttori. L'uso del software è soggetto ai termini e alle condizioni dei contratti di licenza forniti con il prodotto. Le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso e possono non essere identiche alle versioni attualmente in commercio. Gli aggiornamenti e le aggiunte al software possono comportare costi aggiuntivi. La registrazione presso provider di servizi in linea può prevedere il pagamento di una quota e la richiesta di informazioni sulla carta di credito. Per effettuare alcune operazioni finanziarie potrebbero essere necessari accordi previ con gli istituti finanziari interessati.

© 2003 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.

ENERGY STAR

In qualità di partner di ENERGY STAR, Sony ha verificato la conformità del prodotto alle direttive ENERGY STAR in materia di risparmio energetico. L'**International Energy Star Office Equipment Program** è un programma internazionale che promuove il risparmio di energia nell'utilizzo dei computer e delle relative apparecchiature da ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la distribuzione di prodotti con funzioni che riducono in modo significativo il consumo di energia. Si tratta di un sistema aperto, al quale possono liberamente partecipare i proprietari di aziende. I prodotti interessati sono apparecchiature da ufficio, quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti al programma.

ENERGY STAR è un marchio registrato negli Stati Uniti.



Marchi

Sony, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, UI Design Selector, VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO System Information, Memory Stick, il logo Memory Stick, VAIO e il logo VAIO sono marchi di Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works e i logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

i.LINK è un marchio di Sony utilizzato per indicare prodotti dotati di connessione IEEE 1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere e Adobe Photoshop Elements sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.

QuickTime e il logo QuickTime sono marchi utilizzati sotto licenza. QuickTime è registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

RealOne Player è un marchio registrato di RealNetworks, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

MoodLogic è un marchio di MoodLogic, Inc.

PowerPanel è un marchio di Phoenix Technologies Ltd.

Norton Internet Security 2004 e Norton Password Manager sono marchi registrati di Symantec Corporation.

Drag'n Drop CD+DVD è un marchio registrato di Easy Systems Japan Ltd e DigiOn Inc.

WinDVD for VAIO è un marchio di InterVideo, Inc.

Sun Java VM è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi dei rispettivi detentori.

Nel manuale i marchi TM o [®] non sono specificati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Consultare il foglio Specifiche per determinare quali applicazioni sono disponibili.


Registrazione del computer VAIO


Bastano solo pochi minuti per registrare il computer VAIO Sony acquistato.

Dopo aver eseguito la registrazione sarà possibile usufruire dell'eccellente servizio di assistenza clienti Sony, nonché dei seguenti vantaggi:

- ❑ **Club VAIO** – Assistenza tecnica in linea, esercitazioni, consigli e suggerimenti, novità, forum, concorsi, download gratuiti e aggiornamenti software.
- ❑ **VAIO-Link** – Per qualsiasi problema relativo al computer, visitare il sito Web VAIO-Link per cercare una possibile soluzione: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garanzia:** La garanzia rappresenta una vera e propria protezione dell'investimento. Per i termini e le condizioni vedere la scheda **Garanzia** e per ulteriori informazioni vedere la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO**.

Per registrare il computer VAIO Sony, procedere come segue:

- 1 Impostare la connessione via modem (vedere **Configurazione del modem (pagina 25)**).
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **VAIO Online Registration**  sul desktop.
È inoltre disponibile il collegamento nel menu **Start**.
- 3 Selezionare la lingua desiderata e quindi fare clic su **Avanti/Next**.
- 4 Scegliere **Registratevi ora/Register Now** e quindi fare clic su **Proseguì/Next**.
Verrà visualizzato il sito Web <https://registration.sonymstyle-europe.com/vaio/registration.asp>.
- 5 Specificare nome e cognome.
Il numero di serie del computer viene immesso automaticamente.
- 6 Fare clic su **Invia/Submit**.
- 7 Immettere i propri dati come richiesto e fare clic su **Invia/Submit**.
La registrazione del computer VAIO è completata e viene visualizzata una schermata di ringraziamento.
Se è stato immesso un indirizzo di posta elettronica, si riceve un messaggio di conferma da Club VAIO.

 È possibile registrarsi solo se si dispone di diritti di amministratore sul computer in uso.

Informazioni sul software del computer in dotazione

Questo capitolo offre una panoramica delle attività possibili con il software in dotazione con il computer.

Il pacchetto software include applicazioni precaricate nonché applicazioni che è possibile installare dal **Disco di ripristino e documentazione VAIO**.

- ! Se si esegue il ripristino del sistema, alcune applicazioni non saranno più disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO**.

Non tutte le applicazioni illustrate di seguito sono disponibili nel modello in uso. Per sapere quali sono le applicazioni fornite con il modello in uso, vedere la scheda **Specifiche** in formato cartaceo, quindi consultare la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO** per le istruzioni relative all'installazione.

Quasi tutto il software preinstallato è disponibile in **Start/Tutti i programmi**.

- ❑ **Software Sony (pagina 5)**
- ❑ **Sistema operativo e altro software precaricato (pagina 12)**

Software Sony

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di un determinata applicazione, vedere la Guida in linea corrispondente. Per visualizzare la Guida in linea, è possibile in molti casi premere il tasto **<F1>** dopo aver avviato l'applicazione.



BlueSpace NE

Sony Corporation

BlueSpace NE* Sony Corporation è un'applicazione software che consente di connettere il computer ad altri dispositivi Bluetooth.

Device Discovery consente al computer Bluetooth di individuare tutti gli altri dispositivi remoti dotati di tecnologia Bluetooth entro il raggio di connessione di questi dispositivi (questa distanza dipende dalla "classe" del dispositivo).

Service Discovery mostrerà quindi i servizi disponibili per il dispositivo Bluetooth a cui si desidera connettersi. Una volta selezionato il servizio desiderato, verranno definite le impostazioni e il computer è pronto per comunicare con il dispositivo Bluetooth remoto.

Se applicabile al modello in uso: Per ulteriori informazioni su BlueSpace NE, vedere il Manuale dell'hardware.

* Disponibile solo su notebook con tecnologia Bluetooth.



Click to DVD

Sony Corporation

Con Click to DVD* un solo clic del mouse è sufficiente per creare un DVD all'altezza dei capolavori di Hollywood. È sufficiente collegare una videocamera Sony Digital al computer Sony, tramite un cavo i.LINK, e sarà possibile trasformare i ricordi dei momenti trascorsi insieme in un DVD da condividere con tutta la famiglia. Click to DVD guida l'utente attraverso una semplice procedura di quattro fasi che consente di

creare menu DVD dotati di icone capitolo in movimento attivo.

Con Click to DVD è possibile catturare video da periferiche analogiche se il computer è dotato del software Giga Pocket versione 5.5**. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di Click to DVD.

* Per computer dotati di unità DVD-RW o DVD+/-RW.

** È necessario eseguire la configurazione TV di **Giga Pocket** prima di catturare video da una periferica analogica con Click to DVD. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la configurazione TV (**TV Setup**), vedere il manuale e la Guida in linea di **Giga Pocket**.




DVgate Plus

Sony Corporation

DVgate Plus è un'applicazione multifunzione per importare ed eseguire l'output di video e filmati digitali sul computer VAIO. Consente di catturare video da periferiche esterne, eseguire operazioni di editing video semplici ed eseguire l'output di video da registrare su nastro o salvare sul computer.

DVgate Plus offre due diverse modalità: Cattura e Output. Selezionare la modalità Cattura per catturare video e la modalità Output per eseguire operazioni di editing video semplici e l'output dei dati video catturati.

 Se il notebook è dotato di **CPU Mobile** (consultare il foglio **Specifiche** per determinare se il proprio notebook dispone di tale CPU), potrebbero verificarsi problemi di esportazione delle immagini acquisite ed editate con **DVgate Plus** dal disco rigido alla periferica DV. Per evitare problemi, non scollegare l'adattatore CA durante il trasferimento delle immagini e mantenere la combinazione di risparmio energia predefinita in **PowerPanel**.



Giga Pocket

Sony Corporation

Giga Pocket* consente di guardare la televisione e registrare i programmi preferiti direttamente dal desktop.

Se applicabile al modello in uso: Consultare il manuale di **Giga Pocket** in linea per informazioni sul software, hardware e per istruzioni sull'utilizzo del telecomando in dotazione.

* Disponibile su alcuni desktop.



HotKey Utility

Sony Corporation

HotKey Utility* consente di eseguire in modo rapido le diverse funzioni mediante il tasto **Fn**, ad esempio aumentare il volume del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo **Combinazioni e funzioni del tasto <Fn>** nel **Manuale dell'hardware**.


* Questa funzione è disponibile su tutti i notebook e su alcuni desktop.



ISP Selector

Sony Corporation

Con ISP Selector* è possibile installare in modo estremamente semplice l'Internet Service Provider (ISP) che si desidera utilizzare. Per visualizzare tutti i provider disponibili, è sufficiente selezionare il paese e la lingua negli elenchi a discesa. Fare clic sul pulsante **Installa/Install** accanto al ISP e l'installazione verrà avviata.

 Dopo aver selezionato il paese, è possibile impostare ISP solo per quel paese.


* In base al modello.



Memory Stick Formatter

Sony Corporation

Memory Stick Formatter è un software dedicato alla formattazione delle Memory Stick. Utilizzare tale software ogni volta che occorre formattare nuovamente le Memory Stick. Inoltre, il software consente di riformattare le Memory Stick che non vengono identificate come unità in Windows.

 Durante il processo di formattazione della Memory Stick tutti i dati presenti sul supporto vengono cancellati. Se necessario, eseguire un backup dei dati prima della formattazione.

Non formattare le Memory Stick mediante il comando **Formatta** di Windows.



Network Smart Capture

Sony Corporation

Network Smart Capture* è un'applicazione di cattura di immagini e video tramite una fotocamera digitale o la fotocamera Motion Eye integrata in alcuni computer VAIO. Questo software consente di visualizzare le foto catturate e di inviarle a varie destinazioni. Include una funzione webcam che è possibile configurare per catturare immagini a determinati intervalli di tempo, senza che sia necessario essere davanti al computer!

* Disponibile solo su notebook con fotocamera integrata.



PictureGear Studio

Sony Corporation

PictureGear Studio è un software intuitivo che consente di creare lavori di grande effetto utilizzando le foto scattate con una fotocamera digitale. Con PictureGear Studio è possibile trasferire le foto nel computer, stamparle e creare fantastici album.



PowerPanel

Phoenix Technologies

Il software PowerPanel* controlla il risparmio energia del computer e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie. Il risparmio di energia automatico seleziona il profilo più appropriato, in base all'applicazione utilizzata e alle relative condizioni d'uso.

Se applicabile al modello in uso: Vedere **Risparmio energia** nel **Manuale dell'hardware**.

* Disponibile su alcuni notebook.



SonicStage

Sony Corporation

Il software SonicStage utilizza la tecnologia di protezione del copyright OpenMG sviluppata da Sony Corporation per consentire la registrazione e la riproduzione di file di musica digitale su PC. Una volta che i dati sono stati criptati e registrati sul disco rigido, la tecnologia OpenMG consente di riprodurli su un PC, ma ne previene la distribuzione non autorizzata. Lo scopo della tecnologia OpenMG consiste nel creare un ambiente in cui è possibile distribuire quantità maggiori di musica di alta qualità impedendo la successiva diffusione non autorizzata dei file musicali.

Il software SonicStage consente di criptare e gestire i file musicali scaricati su un PC tramite i servizi EMD oppure ottenuti o creati da CD o da Internet.



Sony Notebook Setup

Sony Corporation

È possibile utilizzare Sony Notebook Setup per ottenere informazioni sul sistema, specificare le preferenze riguardo al funzionamento del sistema e impostare una password di accesso per il computer Sony. Se applicabile al modello in uso: Vedere **Preparazione all'uso del notebook con Sony Notebook Setup** nel **Manuale dell'hardware**.



UI Design Selector

Sony Corporation

È possibile modificare l'aspetto delle finestre del software **Giga Pocket** compatibile con UI Design Selector*. Vedere **Modifica dell'aspetto delle finestre con UI Design Selector (pagina 27)**.

* Disponibile solo su desktop con Giga Pocket.



VAIO Action Setup

Sony Corporation

VAIO Action Setup* permette di gestire facilmente le impostazioni delle applicazioni che controllano gli eventi hardware sul computer. Consente ad esempio di aprire le applicazioni utilizzate più di frequente attraverso i tasti di scelta rapida (tasti S), gestisce le impostazioni dei tasti di scelta rapida e altro ancora. Per ulteriori informazioni, vedere il **Manuale dell'hardware**.

* Disponibile su alcuni desktop.

VAIO Edit Components

Sony Corporation

Concepito come plug-in di Adobe Premiere, VAIO Edit Components è dotato di particolari funzionalità per il supporto delle periferiche DV i.LINK e consente quindi di produrre filmati di ottima qualità anche dopo l'elaborazione. È ora possibile controllare la periferica DV dal proprio computer, importare ed elaborare il filmato e quindi esportarlo di nuovo alla periferica DV.



VAIO Media

Sony Corporation

VAIO Media schiude le porte al mondo multimediale in rete, consentendo di condividere file di musica, video e immagini con altri computer VAIO. È possibile configurare uno o più computer come "client" per accedere a un computer VAIO configurato come "server" e in cui sono memorizzati file multimediali da condividere con altri computer VAIO sulla rete cablata o wireless.

VAIO Power Management

Sony Corporation

VAIO Power Management* controlla il risparmio di energia del computer e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie.

Se applicabile al modello in uso: vedere **Risparmio energia con VAIO Power Management** nel Manuale dell'hardware.

* Disponibile su alcuni notebook.



VAIO System Information

Sony Corporation

Grazie a VAIO System Information*, è sempre possibile controllare le **informazioni** relative al **prodotto** (nome del modello, numero di serie, versione del BIOS, versione e numero di serie del sistema operativo) e al **sistema** (processore, frequenza del clock, memoria di sistema e memoria cache) del computer.

* Disponibile su tutti i desktop.



Disco di ripristino e documentazione VAIO

Sony Corporation

Il Disco di ripristino e documentazione VAIO consente di reinstallare il sistema operativo e le applicazioni fornite con il computer. Se i driver delle periferiche forniti sono danneggiati oppure vengono involontariamente cancellati, è possibile reperirli nell'unità disco rigido (**C:\Drivers**). Reinstallando il driver specifico di una periferica si può risolvere un problema del computer, senza dover ripristinare l'intero sistema operativo. Il disco contiene inoltre tutti i manuali necessari. Per ulteriori informazioni su come utilizzare il Disco di ripristino e documentazione VAIO, vedere la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO**.

! I **Disco di ripristino e documentazione VAIO** in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente con il computer Sony al quale sono allegati e non con altri PC Sony o con PC di altre case produttrici.

Sistema operativo e altro software preinstallato



Windows XP Professional con Service Pack 1a

Microsoft Corporation

Sviluppato a partire dall'avanzato sistema operativo Windows 2000, Windows XP Professional è una piattaforma affidabile e stabile che garantisce il funzionamento costante e continuo del computer. Ma non è tutto. Windows XP Professional offre pratiche funzionalità che consentono un ripristino semplice e rapido del sistema in caso di problemi.

Grazie a un look completamente rinnovato e all'interfaccia utente basata su operazioni, Windows XP Professional semplifica notevolmente l'utilizzo del computer. Il supporto dei più recenti standard di protezione e il firewall avanzato garantiscono la privacy dell'utente e la massima protezione dei dati. Se applicabile al modello in uso: Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>



Windows XP Home Edition con Service Pack 1a

Microsoft Corporation

Microsoft Windows XP Home Edition è il nuovo e straordinario sistema operativo Windows, sviluppato sulla base delle funzioni rivoluzionarie di Windows 98 e Windows Millennium, nonché sulla stabilità di Windows 2000. Allo stesso tempo, Windows XP rimane pienamente compatibile con qualsiasi applicazione e tecnologia precedente, basata su Windows.

Windows XP Home Edition integra nuove funzioni quali la capacità di cambiare utente rapidamente, che permette agli utenti di mantenere in esecuzione le reciproche applicazioni entrando e uscendo dai loro account, e un design visivo semplificato che posiziona le funzionalità di uso più frequente al centro dello schermo, per consentire di accedervi con maggiore rapidità.

Se applicabile al modello in uso: Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>



Internet Explorer 6.0

Microsoft Corporation

Internet Explorer è il browser Microsoft che consente di esplorare il Web. Mediante l'installazione guidata è possibile configurare il computer per connettersi automaticamente al provider. Un pacchetto completo per la posta elettronica consente di inviare e ricevere messaggi, inclusi file allegati, su Internet. NetMeeting, Outlook Express e Microsoft Chat sono soltanto alcuni dei componenti in dotazione con Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 include anche un sistema di crittografia a 128 bit, il livello di protezione più alto per le comunicazioni su Internet, che consente l'utilizzo di carte di credito e l'esecuzione di transazioni finanziarie. Grazie all'esercitazione in linea, i nuovi utenti possono familiarizzarsi rapidamente con Internet. Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>

Adobe Companion Pack per VAIO:

Adobe Companion Pack per VAIO è disponibile su tutti i notebook e desktop ed è costituito da:

- Adobe Acrobat Elements 6.0 (pagina 14)
- Adobe Reader 6.0 (pagina 14)
- Adobe Photoshop Elements 2.0 (pagina 15)
- Adobe Photoshop Album Starter Edition (pagina 15)
- Adobe Premiere (pagina 16)



Adobe Acrobat Elements 6.0

Adobe Systems Incorporated

Con Adobe Acrobat Elements 6.0 è possibile creare facilmente file PDF in 4 modi diversi:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file di origine e selezionare **Convert to Adobe PDF**.
- Fare clic sull'icona della barra degli strumenti **Convert to Adobe PDF**.
- Avviare **Acrobat Elements**, fare clic su **Next** e creare il file PDF utilizzando le impostazioni preferite.
- Stampare il file sulla stampante Adobe PDF.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>



Adobe Reader 6.0

Adobe Systems Incorporated

Adobe Reader 6.0 è un'applicazione gratuita che consente di visualizzare e stampare file in formato Adobe PDF (Portable Document Format) con un'ampia gamma di piattaforme hardware e sistemi operativi. La nuova versione del popolare software Adobe Acrobat Reader offre numerose funzionalità che consentono di:

- ❑ Inviare moduli con campi compilabili in formato Adobe PDF creati con Adobe Acrobat 6.0 Professional e Adobe Form Designer.
- ❑ Riprodurre svariati tipi di contenuto multimediale incorporato.
- ❑ Leggere e classificare eBook fedeli alle copie originali.
- ❑ Attivare operazioni di ricerca e accesso integrate nei file PDF.
- ❑ Visualizzare cartoline in formato elettronico ed eseguire presentazioni di Adobe Photoshop Album, nonché esportare foto per lo sviluppo online (i servizi di sviluppo online disponibili variano da paese a paese).

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>



Adobe Photoshop Elements 2.0

Adobe Systems Incorporated

Il software Adobe Photoshop Elements introduce l'elaborazione di immagini di nuova generazione, con nuove potenti funzionalità in grado di soddisfare le esigenze dei diversi utenti. Photoshop Elements fornisce la gamma di strumenti più ampia ed efficace disponibile sul mercato, dà libero sfogo alla creatività, consente di lavorare al massimo dell'efficienza e raggiungere risultati di ottima qualità su una varietà di supporti.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Systems Incorporated

Il software Adobe Photoshop Album dispone di tutte le funzioni necessarie per trovare, correggere, condividere e conservare i propri ricordi. Invece di cercare tra le foto in un numero infinito di cartelle, è possibile utilizzare la pratica modalità calendario per individuare le foto per data oppure le straordinarie

etichette con parole chiave per classificare il gruppo esatto di foto desiderate. È possibile correggere rapidamente l'effetto "occhi rossi", adattare la luminosità e correggere altri semplici problemi di fotografia; divertirsi creando presentazioni, cartoline, album fotografici rilegati e altro ancora; infine, condividere le foto preferite con chiunque e ovunque, persino su telefoni cellulari e dispositivi palmari, il tutto con pochi clic del mouse.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>



Adobe Premiere

Adobe Systems Incorporated

In combinazione con DVgate Motion, Adobe Premiere consente di catturare, registrare, creare ed elaborare filmati con effetti audio e video, animazioni, foto, disegni, testo e altro materiale. Questo strumento di elaborazione video professionale incredibilmente intuitivo e potente colma la lacuna fra la periferica DV e il Web.

Svariate utilità, comprendenti vari effetti e transizioni, consentono di preparare le immagini per l'editing su nastro o CD-ROM. Adobe Premiere unisce funzionalità di elaborazione video professionali e un'elevata qualità di output, in un prodotto versatile e semplice da utilizzare.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.com>



Drag'n Drop CD+DVD

DigiOn / Easy Systems Japan

Drag'n Drop CD+DVD* è stato ideato per rendere la creazione di CD/DVD personalizzati il più facile possibile. Si possono creare CD/DVD audio o CD/DVD di dati personalizzati da leggere sulla maggior parte dei PC. Drag'n Drop CD+DVD consente inoltre di creare un CD/DVD di backup personalizzato a partire dal

CD/DVD originale in dotazione. Dopo aver trascinato i file nella posizione desiderata, fare clic sulla freccia per creare il CD/DVD.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/>

* Disponibile solo su notebook e desktop dotati di unità DVD-RW o DVD+/-RW.



Microsoft Works

Microsoft Corporation

Microsoft Works fornisce gli strumenti di base necessari per lavorare sul PC. I diversi componenti possono essere utilizzati per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, tenere la contabilità, gestire in modo organizzato e altro ancora. Il software include una guida Getting Started in linea.

Per informazioni e assistenza, visitare:

<http://www.works.msn.com>



MoodLogic

MoodLogic, Inc.

MoodLogic consente di classificare i brani in base al ritmo, al genere, all'artista, all'anno, al titolo delle canzoni e persino in base all'"atmosfera", ad esempio allegra, romantica o dolce. È quindi possibile creare sequenze di riproduzione basate su "atmosfera" e stili.

È inoltre possibile:

- scegliere una canzone e creare un mix istantaneo di canzoni simili,
- classificare automaticamente la musica sul computer,
- ripristinare automaticamente i tag ID3,
- trasferire canzoni e mix con un semplice clic sul lettore MP3 o su un CD*,

- utilizzare il database MoodLogic per ottenere informazioni dettagliate sulle canzoni.

Per informazioni e assistenza, visitare:

<http://www.moodlogic.com>

* È necessario disporre di software per la masterizzazione di CD.



QuickTime 6.1

Apple

QuickTime è lo strumento Apple ideale per creazioni video, audio, musicali e 3D e per dare vita alla realtà virtuale sul browser Web o in ambiente Windows.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.apple.com/quicktime>



RealOne Player

RealNetworks

RealOne Player è il lettore audio e video di RealNetworks che consente di gestire tutti i principali tipi di supporti con un'unica applicazione. Le sue molteplici funzioni permettono di accedere a oltre 3000 stazioni radio per ascoltare musica, notizie e cronache di avvenimenti sportivi; riprodurre e salvare file audio e creare CD audio personalizzati; e infine organizzare clip audio e video sul computer prima di trasferirli nelle periferiche di memorizzazione portatili.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.real.com>



Norton Internet Security 2004

Symantec

Norton Internet Security 2004 di Symantec garantisce la protezione da virus, hacker e minacce alla privacy. Include le versioni complete di:

- ❑ **Norton AntiVirus:** contiene un software avanzato di rilevamento degli attacchi che avvisa l'utente in caso di determinate minacce non virali come spyware e programmi in grado di identificare quanto digitato dall'utente (keystroke logger). Rimuove automaticamente virus, worm e Trojan horse. Esamina e ripulisce allegati di messaggi istantanei, messaggi e-mail in entrata e in uscita, e altri file.
- ❑ **Norton Personal Firewall:** un assistente Web consente di bloccare le pubblicità e di accedere ad altre opzioni del programma da Microsoft Internet Explorer senza autorizzazione. Inoltre, nasconde il PC in Internet rendendolo in modo che non sia visibile agli hacker.
 - ! Durante l'attivazione del firewall, Norton pone all'utente alcune domande. Concedere il permesso a tutti i messaggi relativi alle applicazioni VAIO.
- ❑ **Norton AntiSpam:** filtra i messaggi indesiderati in qualsiasi programma di posta elettronica compatibile con lo standard POP3 aggiungendo l'indicazione 'spamming' nel campo **Oggetto**.
- ❑ **Norton Parental Control:** impedisce l'invio senza autorizzazione di informazioni riservate in e-mail, messaggi istantanei, allegati di Microsoft Office e moduli Web.

Questo pacchetto software include un abbonamento gratuito della durata di 90 giorni per l'aggiornamento delle definizioni dei virus.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea o visitare il sito Web:

<http://www.symantec.com/techsupp>



Norton Password Manager

Symantec

Norton Password Manager* consente di proteggere e di gestire facilmente le password.

Caratteristiche:

- Memorizza le password
- Crea account per più utenti
- Compila automaticamente moduli online.

Questo software è un trialware, ossia può essere utilizzato con funzionalità complete per 30 giorni. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea o visitare il sito Web:

<http://www.symantec.com/techsupp>

* Disponibile solo sui modelli con Windows XP Professional.



Sun Java Virtual Machine (VM)

Sun Microsystems, Inc.

Java Virtual Machine (VM) è solo uno dei componenti del software Java, ossia quello che gestisce l'interazione con il Web. Java VM è incluso nel download del software Java e integra il Sun Java Plug-in per le applicazioni Java. Il **Java Plug-in Control Panel** abilita le applet scritte per la piattaforma Java 2 versione 1.4 per l'esecuzione nei browser Web Netscape Navigator e Microsoft Internet Explorer.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea o visitare il sito Web:

<http://www.sun.com/index.xml>



WinDVD for VAIO

InterVideo, Inc.

WinDVD for VAIO di InterVideo Inc. è un lettore DVD di facile uso. WinDVD for VAIO è dotato di tutte le funzioni che ci si aspetta di trovare in un comune lettore DVD per uso domestico, nonché alcune funzioni estremamente avanzate, ad esempio la decodificazione video di alta precisione, una gamma di interfacce utente e opzioni relative allo schermo. È possibile riprodurre filmati DVD, titoli DVD interattivi, materiale

video MPEG, CD video e CD audio. WinDVD rileva automaticamente il tipo di disco presente nel lettore DVD e utilizza il metodo di riproduzione adeguato.

Per informazioni e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.intervideo.com>

Personalizzazione del computer

Le seguenti sezioni descrivono in sintesi come modificare le impostazioni principali del computer. Forniscono inoltre informazioni sull'uso del modem, su come utilizzare e personalizzare il software e le utilità Sony, ecc.

- ❑ Impostazione della lingua in Windows XP Professional ([pagina 23](#))
- ❑ Configurazione del modem ([pagina 25](#))
- ❑ Modifica dell'aspetto delle finestre con UI Design Selector ([pagina 27](#))
- ❑ Impostazione di uno sfondo Sony ([pagina 28](#))

Impostazione della lingua in Windows XP Professional

I computer con Windows XP Professional sono dotati della funzionalità **MUI (Multilingual User Interface - Interfaccia utente multilingue)**, che consente di impostare una delle seguenti lingue per il sistema operativo, determinate applicazioni e il layout della tastiera: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portugués e svenska**.

Durante l'installazione di Windows è importante selezionare le impostazioni corrette per la tastiera.

Per selezionare le impostazioni corrette per la tastiera, procedere come segue:

- 1 Al primo avvio fare due volte clic su **Next** (Avanti) nella finestra **Windows XP Setup Wizard** (Installazione guidata di Windows XP).
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Select Your System Settings** (Formato della data e della valuta).
- 2 Fornire le tre seguenti informazioni:
 - I live the closest to this region (Paese);
 - I type mostly in this language (Lingua principale utilizzata);
 - I use this type of keyboard (Tipo di tastiera utilizzata).
- 3 Nella finestra **End User License Agreement** (Contratto di Licenza con l'utente finale) accettare il contratto e fare clic su **Next** (Avanti).
- 4 Continuare l'installazione di Windows completando la procedura guidata.

È anche possibile modificare le impostazioni relative al paese e alla lingua dopo aver riavviato Windows o utilizzando **Language Selector** (Selettore della lingua).

Per modificare le impostazioni relative al paese e alla lingua, procedere come segue:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** (Start) e scegliere **Control Panel** (Pannello di controllo).
- 2 Nella finestra **Control Panel** (Pannello di controllo) fare doppio clic sull'icona **Regional and Language Options** (Opzioni internazionali e della lingua).
Se l'icona non è visualizzata, fare clic su **Switch to Classic View** (Passa alla visualizzazione classica) a sinistra.
- 3 Nella scheda **Regional Options** (Opzioni internazionali) della finestra di dialogo **Regional and Language Options** (Opzioni internazionali e della lingua) scegliere la lingua desiderata dal menu a discesa **Standards and formats** (Standard e formati).
- 4 Per modificare la lingua di menu e finestre di dialogo, scegliere la scheda **Languages** (Lingue) della finestra di dialogo **Regional and Language Options** (Opzioni internazionali e della lingua).
- 5 Scegliere la **lingua desiderata** (Italiano) dal menu a discesa.
- 6 Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le modifiche.
Verrà richiesto di riavviare il sistema. La nuova lingua sarà attiva dopo aver riavviato il sistema.
- 7 Fare clic sul pulsante **Start** (Start) e scegliere **Log Off** (Disconnetti).
- 8 Fare clic su **Log Off** (Disconnetti) nella finestra di dialogo **Log Off Windows** (Disconnessione da Windows).
Se necessario, immettere la password per accedere di nuovo al sistema.
Il menu, la Guida in linea e le icone verranno visualizzati nella lingua selezionata. Alcune parti rimarranno tuttavia in inglese.

Configurazione del modem

Prima di utilizzare il modem interno e ogni volta che lo si utilizza in viaggio, assicurarsi che il paese di chiamata sia correttamente impostato nella finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.

Il driver del modem installato nel sistema potrebbe disporre di una funzione di **Selezione paese**. Visto che la linguetta **Selezione paese** non è sempre disponibile, non usare **Selezione paese** per definire le impostazioni internazionali del modem. Soltanto la procedura qui sotto è valida.

Per modificare le impostazioni relative al paese di chiamata, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Opzioni modem e telefono**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
Se la finestra non viene visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** a sinistra.
- 3 Scegliere il paese nella scheda **Regole di composizione**.
- 4 Fare clic su **Modifica** per cambiare la configurazione corrente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica località**.
Oppure
Fare clic su **Nuovo** per configurare il modem.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova località**.
- 5 Controllare le impostazioni relative al paese/regione per assicurarsi che corrispondano al paese di chiamata.
- 6 Se le impostazioni sono state modificate, fare clic su **Applica** e quindi su **OK**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 7 Verificare che il modem in uso sia elencato nella scheda **Modem**.
Se il modem non è presente, fare clic su **Aggiungi** e seguire i passaggi della procedura guidata.
- 8 Fare clic su **Applica/OK**.
Il modem è configurato.

 Prima di applicare nuove impostazioni relative al paese di chiamata, assicurarsi che il computer VAIO sia scollegato dalla linea telefonica.

Aggiornamento del driver del modem

Per aggiornare il driver, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Viene visualizzata la finestra **Stampanti e altro hardware**.
- 3 Scegliere l'icona **Opzioni modem e telefono**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 4 Dalla scheda **Modem** scegliere **Proprietà** per visualizzare le proprietà del modem.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà-Modem**.
- 5 Nella scheda **Driver**, fare clic su **Aggiorna driver...** .
Viene visualizzata la finestra **Aggiornamento guidato hardware**. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo. Si può effettuare la ricerca del driver tramite Windows, oppure si può indicare direttamente il percorso del driver.

Modifica dell'aspetto delle finestre con UI Design Selector

È possibile modificare l'aspetto delle finestre del **Giga Pocket** Sony compatibile con **UI Design Selector**.

Per modificare l'aspetto delle finestre con UI Design Selector, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
Se **UI Design Selector** non è visualizzato, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** a sinistra.
O
Se **UI Design Selector** non è visualizzato, fare clic a sinistra per accedere alle **altre opzioni del pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **UI Design Selector**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di **UI Design Selector**.
- 3 Fare clic su << o >> e selezionare il design desiderato.
- 4 Fare clic su **Applica/Apply**.
Il design della finestra **UI Design Selector** viene modificato per visualizzare l'anteprima del design scelto per il software Sony.
- 5 Per scegliere un altro tipo di design, fare clic su << o >>.
- 6 Fare clic su **OK** per confermare la scelta.
La finestra di dialogo **UI Design Selector** si chiude e il design delle finestre del **Giga Pocket** Sony viene modificato in base alla selezione effettuata.


Impostazione di uno sfondo Sony

Il computer VAIO Sony offre un'ampia scelta di sfondi.

È possibile cambiare lo sfondo del desktop in qualsiasi momento. Sono disponibili diversi sfondi VAIO.

Per impostare uno sfondo VAIO diverso, procedere come segue:

- 1 Nel **Pannello di controllo** scegliere l'opzione **Passa alla visualizzazione classica**.
Fare doppio clic sull'icona **Schermo**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Desktop**.
Viene visualizzato l'elenco degli sfondi VAIO e Windows disponibili.
- 3 Selezionare uno sfondo dall'elenco.
L'anteprima dello sfondo selezionato viene visualizzata nel monitor sopra l'elenco.
- 4 Regolare la posizione dello sfondo mediante l'elenco a discesa **Posizione**.
- 5 Fare clic su **Applica** per impostare lo sfondo desiderato.
- 6 Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
Lo sfondo viene applicato al desktop.

 Una risoluzione più elevata dello schermo riduce le dimensioni degli elementi visualizzati e aumenta lo spazio relativo disponibile sul desktop.

Potrebbe non essere possibile aumentare la risoluzione dello schermo oltre un certo livello. Il monitor e la scheda video in uso determinano ad esempio il limite massimo che è possibile impostare come risoluzione dello schermo.

Installazione e aggiornamento delle applicazioni

In questa sezione viene descritto come installare, eseguire o disinstallare un'applicazione. Viene inoltre illustrata la procedura da seguire per scaricare gli ultimi aggiornamenti disponibili nel sito Web Sony.

- ❑ Installazione del software ([pagina 30](#))
- ❑ Modifica o rimozione del software ([pagina 32](#))
- ❑ Download del software ([pagina 34](#))

Installazione del software

Per ulteriori informazioni su come installare il software fornito sul **Disco di ripristino e documentazione VAIO**, vedere la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO** in formato cartaceo.


Per installare altre applicazioni, eseguire le seguenti operazioni.

Prima di installare le applicazioni:

- Installare e connettere una periferica hardware, se necessario (vedere la sezione **Driver**);
- Chiudere tutte le applicazioni aperte.

Per installare un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi nuovi programmi** e quindi su **CD-ROM o floppy**.
Viene visualizzata la finestra **Installazione del programma da floppy o da CD-ROM**.
- 4 Inserire il primo dischetto o CD-ROM di installazione e fare clic su **Avanti**.
Viene visualizzata la finestra **Esecuzione del programma di installazione**.
- 5 Fare clic su **Sfoglia** per trovare il programma di installazione.
Viene visualizzata la finestra corrispondente.
- 6 Selezionare il programma di installazione e fare clic su **Apri**.
Il percorso del programma viene visualizzato nella casella di testo **Apri:** .
- 7 Fare clic su **Fine**.
Viene visualizzata la finestra del **contratto di licenza**.
- 8 Leggere il contratto e fare clic su **Sì** per accettarne le condizioni.
Verrà richiesto di definire il percorso in cui installare il software.

- 9 Fare clic su **Sfoggia** per selezionare la cartella desiderata e quindi scegliere **Avanti**.
Se necessario, selezionare il tipo di installazione desiderata e fare clic su **Avanti**.
L'installazione del programma ha inizio.
Se viene richiesto, selezionare **Sì, riavviare il computer adesso**.
 - 10 Fare clic su **Fine**.
L'installazione è completata e il computer viene riavviato.
-  Con **Installazione applicazioni** è possibile installare solo i programmi sviluppati per i sistemi operativi Windows.


Modifica o rimozione del software

È possibile rimuovere o cambiare un'applicazione in qualsiasi momento. Prima di procedere, chiudere l'applicazione da sostituire/rimuovere.

Per cambiare o rimuovere un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Installazione applicazioni**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3 Selezionare il software che si desidera cambiare o rimuovere.
 - ❑ Per cambiare un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Cambia** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - ❑ Per rimuovere un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**, quindi scegliere **Avanti** e infine **OK**.
Se viene visualizzata la finestra di dialogo che indica che è stato **individuato un file bloccato**, fare clic su **Riavvia**. Il computer viene riavviato al termine della disinstallazione e tutti i file usati in precedenza vengono eliminati.
Se viene visualizzata una finestra di dialogo che informa che è stato **individuato un file condiviso**, è consigliabile scegliere **No** per conservare i file condivisi.
Scegliere **Chiudi**.
Il software è stato disinstallato.

! Scegliendo **Cambia o Rimuovi**, alcuni programmi potrebbero essere rimossi senza che venga visualizzato nessun altro avviso.

 È possibile ordinare i programmi in base alle diverse opzioni contenute in **Ordina per**.

Con **Installazione applicazioni** è possibile rimuovere solo i programmi che sono stati sviluppati per i sistemi operativi Windows. In caso di rimozione di altri programmi, consultare la relativa documentazione per vedere se è necessario rimuovere altri file, ad esempio i file .ini.

Attenzione

Protezione file Windows

Quando si installa un programma è possibile che alcuni file condivisi vengano sovrascritti, ad esempio i file DLL (**librerie di collegamento dinamico**)* e i file eseguibili (con estensione EXE). Se i file di sistema vengono sovrascritti, le prestazioni del sistema sono imprevedibili, i programmi funzionano in modo strano e il sistema operativo potrebbe essere danneggiato.

Non eliminare mai i file con le seguenti estensioni: SYS, DLL, OCX, TTF o FON.

In Windows XP la funzionalità **Protezione file Windows** impedisce la sostituzione dei file di sistema protetti quali i file SYS, DLL, OCX, TTF, FON e EXE. **Protezione file Windows** viene eseguita in background e protegge i file installati dal **programma di installazione di Windows**.

Protezione file Windows individua eventuali tentativi di rimozione o spostamento di un file di sistema protetto. Verifica inoltre la firma digitale dei file.

* Si tratta di una funzione del sistema operativo che consente di memorizzare le routine eseguibili (che in genere servono a una funzione o a un insieme di funzioni specifico) in file con estensione DLL. Le routine vengono richiamate dal programma e caricate solo quando necessario.

Verifica firma file

Quando si installa una nuova applicazione nel computer, i file di sistema o i file dei driver delle periferiche potrebbero essere sovrascritti da versioni non firmate o non compatibili. Ciò può pregiudicare la stabilità del sistema.


I file di sistema e i file dei driver delle periferiche forniti con Windows XP hanno la firma digitale Microsoft a indicare che si tratta di file di sistema originali e integri o che sono stati approvati da Microsoft per l'utilizzo con Windows.

Download del software

È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software disponibili nel sito Web Sony.
Per andare al sito fare clic sul seguente collegamento: www.vaio-link.com

Per scaricare gli ultimi aggiornamenti, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.vaio-link.com e scegliere la lingua desiderata.
- 2 Fare clic su **VAIO User**.
- 3 Immettere i due codici richiesti e fare clic su **Enter Site**.
- 4 Selezionare **Downloads** e seguire la procedura visualizzata.
Viene visualizzato un elenco dei prodotti disponibili per il download.
- 5 Scegliere l'aggiornamento desiderato e seguire le istruzioni visualizzate per scaricarlo.

 Per installare l'applicazione, vedere la sezione **Installazione del software**.

Gestione dei driver

Il driver è un software che consente di utilizzare le periferiche hardware. Ad esempio, per utilizzare una stampante è necessario installare innanzitutto il relativo driver. Molti driver, come ad esempio il driver del mouse, vengono forniti con il sistema operativo.

In questa sezione viene descritto come installare, verificare, aggiornare e disinstallare un driver.

Viene inoltre illustrata la funzionalità di ripristino di Windows XP.

Infine, viene descritta la procedura da seguire per scaricare i driver più recenti dal sito Web Sony.

- ❑ Installazione di un driver ([pagina 36](#))
- ❑ Verifica dell'installazione del driver ([pagina 38](#))
- ❑ Aggiornamento di un driver ([pagina 40](#))
- ❑ Disinstallazione di un driver ([pagina 41](#))
- ❑ Ripristino di un driver ([pagina 42](#))
- ❑ Download di driver ([pagina 44](#))

Installazione di un driver

Per (re)installare un driver, consultare la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO** in formato cartaceo.


Per installare un driver memorizzato sull'unità C:, procedere come segue:

- 1 Passare alla cartella **C:\Drivers**.
- 2 Selezionare la cartella corretta.
Se è necessario aggiornare il driver di un modem, selezionare la cartella **Modem** e così via.
- 3 Se esiste un file .exe, fare doppio clic su di esso e seguire la procedura in linea.
Se non esiste un file .exe, è necessario utilizzare **Gestione periferiche** per aggiornare il driver (vedere la seconda opzione nel capitolo **Aggiornamento di un driver (pagina 40)**).

Se il driver è contenuto su un CD-ROM o su un dischetto fornito con un accessorio e non ha una procedura specifica per l'installazione, procedere come segue per installarlo:

- 1 Inserire il CD-ROM dell'applicazione nell'apposita unità (oppure il dischetto o il CD-ROM fornito con la periferica che si desidera configurare).
- 2 Connettere la periferica in questione al computer.
Verrà visualizzata la finestra **Installazione guidata nuovo hardware**.
- 3 Selezionare **Specificare un percorso** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Quando si installa un driver dal CD-ROM (o dischetto) fornito utilizzando un'unità CD-ROM (o floppy) connessa al computer, selezionare la cartella **Drivers** nell'unità CD-ROM (o floppy).
- 5 Quando si installa un driver dopo aver copiato il contenuto del CD-ROM (o dischetto) fornito nel disco rigido, cercare la sottodirectory contenente il driver. La sottodirectory dovrebbe trovarsi nella cartella copiata dal CD-ROM (o dal dischetto).
- 6 Fare clic su **OK** per avviare la ricerca.
- 7 Fare clic su **Avanti** per installare il driver.
Al termine dell'installazione verrà visualizzata una nuova finestra.



- 8 Fare clic su **Fine**.
Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer.
 - 9 Fare clic su **Si**.
L'installazione del driver è completata.
-  Per installare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Verifica dell'installazione del driver

Dopo il riavvio del computer, verificare che la periferica funzioni correttamente.

Per verificare l'installazione del driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente. Se **Sistema** non è visualizzato, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica sinistra**.
- 3 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 4 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 5 Assicurarsi che il messaggio **La periferica funziona correttamente** sia visualizzato in **Stato periferica**.
- 6 Fare clic su **OK**.
Chiudere tutte le finestre aperte. La periferica è pronta per l'utilizzo.

La periferica non funziona correttamente nei seguenti casi :

- In **Gestione periferiche** la periferica è contrassegnata con un punto di domanda o un punto esclamativo giallo.
Selezionare la periferica e fare clic su **Disinstalla**. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver**.
- Facendo doppio clic sulla categoria della periferica nell'elenco della finestra Gestione periferiche non viene visualizzata la periferica in uso.
È necessario rimuovere la periferica. Vedere **Disinstallazione di un driver (pagina 41)** per rimuoverla. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 36)**.

- ❑ Fare doppio clic su **Altre periferiche** per visualizzare la periferica in uso. Selezionare la periferica e quindi fare clic su **Disinstalla**. Ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 36)**.
- ❑ Se il messaggio **La periferica funziona correttamente** non viene visualizzato, la periferica non funziona. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**, quindi reinstallare il driver attenendosi alla seguente procedura:
 - ❑ Fare clic su **Disinstalla**.
 - ❑ Nella finestra **Conferma rimozione periferica** fare clic su **OK**.
 - ❑ Fare clic su **Sì** e riavviare il computer.
 - ❑ Dopo il riavvio del computer, ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 36)**.
- ❑ Se la periferica non viene visualizzata nella finestra di dialogo **Proprietà**, la periferica non funziona correttamente. Ripetere i passaggi da 1 a 4 indicati nelle sezioni precedenti per verificare l'installazione del driver. Selezionare la periferica e fare clic su **Disinstalla** per rimuoverla. Fare clic su **Sì** per riavviare il computer. Dopo il riavvio del computer, ripetere le operazioni a partire dal punto 2 in **Installazione di un driver (pagina 36)**.

Aggiornamento di un driver

Per aggiornare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.
- 4 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.
- 5 Nella scheda **Driver** fare clic su **Aggiorna driver**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate. È possibile eseguire la ricerca automatica del driver oppure indicare manualmente il percorso del driver.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 6 Scegliere la scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Aggiorna driver**.
L'aggiornamento del driver è completato.

 Per aggiornare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Disinstallazione di un driver


Durante la disinstallazione del driver, la periferica deve essere connessa al computer.

Per disinstallare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.
- 4 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.
- 5 Nella scheda **Driver** fare clic su **Disinstalla**.
- 6 Se viene richiesto di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.
Il pulsante **Disinstalla** non è disponibile se a causa della rimozione del driver la periferica diventerebbe inutilizzabile.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 6 Scegliere la scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Disinstalla**.
La disinstallazione del driver è completata.

 Per disinstallare il driver della periferica, è necessario eseguire l'accesso con l'account del proprietario.

Ripristino di un driver

La funzionalità Ripristino configurazione di sistema di Microsoft Windows XP consente di ripristinare uno stato precedente del computer in caso di problemi, senza perdere i file dei dati personali. Questa funzionalità controlla le modifiche al sistema e crea automaticamente punti di ripristino di facile identificazione che consentono di ripristinare uno stato precedente del sistema. I punti di ripristino vengono creati ogni giorno in occasione di importanti eventi di sistema, ad esempio durante l'installazione di un'applicazione o di un driver.

Per ripristinare un driver precedente, procedere come segue:

- 1 In **Pannello di controllo** aprire la periferica che non funziona correttamente.

Per aprire la periferica:

- Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- Scegliere **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
- Quindi selezionare la periferica che si desidera ripristinare.

- 2 Nella scheda **Hardware** fare clic su **Proprietà**.

- 3 Scegliere la scheda **Driver**.

- 4 Nella scheda **Driver** fare clic su **Ripristina driver**.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni.
- 2 Scegliere **Risorse del computer**.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** sul lato sinistro della finestra.
- 4 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.

- 5 Fare doppio clic sull'opzione corrispondente alla periferica installata e quindi fare doppio clic sulla periferica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 6 Scegliere la scheda **Driver**.
- 7 Nella scheda **Driver** fare clic su **Ripristina driver**.
Il ripristino del driver precedente è completato.



Per eseguire questa procedura è necessario accedere al computer con l'account del proprietario.

Il ripristino del computer non ha alcun effetto sui file dei dati personali.

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Ripristino configurazione di sistema, vedere la Guida in linea di Windows.

Download di driver

È possibile scaricare le versioni più recenti dei driver del computer dal sito Web Sony. Per andare al sito fare clic sul seguente collegamento: www.vaio-link.com

Per scaricare i driver più recenti, procedere come segue:

- 1 Andare all'indirizzo www.vaio-link.com e scegliere la lingua desiderata.
- 2 Fare clic su **VAIO User**.
- 3 Immettere i due codici richiesti e fare clic su **Enter Site**.
- 4 Selezionare **Downloads** e seguire la procedura visualizzata. Viene visualizzato un elenco dei prodotti disponibili per il download.
- 5 Scegliere il driver desiderato e seguire le istruzioni visualizzate per scaricarlo. Per installare il driver, seguire le istruzioni scaricate con il driver o consultare la **Guida Risoluzione dei problemi e Uso del disco di ripristino e documentazione VAIO** in formato cartaceo.



Non scaricare o installare driver non forniti da VAIO-Link poiché potrebbero causare problemi di incompatibilità.