

*1 Quando si riproduce un file MP3/WMA VBR, il sistema potrebbe riprendere la riproduzione da un punto diverso.
*2 La ripresa della riprozione torna alla cartella principale.

Per cambiare il modo di riproduzione

Premere ripetutamente PLAY MODE/TUNING MODE. È possibile selezionare il modo di riproduzione normale (riproduzione in sequenza di tutti i file sull'apparecchio USB), il modo di riproduzione delle cartelle (◄►) per tutti i file nella cartella specificata sull'apparecchio USB), o il modo di riproduzione casuale ("SHUF").

Note sul modo di riproduzione

• Quando si seleziona il modo di riproduzione casuale "SHUF", il sistema riproduce in modo casuale tutti i file audio sull'apparecchio USB collegato. Il modo di riproduzione casuale potrebbe riprodurre più volte lo stesso file.

- Quando il modo di riproduzione è impostato sul modo di riproduzione delle cartelle, la funzione "REP 1" non è disponibile.
- Quando il modo di riproduzione è impostato sul modo di riproduzione casuale, la funzione di ripetizione non è disponibile.
- Quando si imposta la riproduzione ripetuta, il modo di riproduzione casuale non è disponibile. Quando la riproduzione ripetuta è impostata su "REP1", il modo di riproduzione delle cartelle non è disponibile.
- Quando si spegne il sistema, il modo di riproduzione casuale selezionato ("SHUF") viene annullato e il modo di riproduzione torna al modo di riproduzione normale.

Nota sulla riproduzione ripetuta
Se si seleziona "REP" nel modo di riproduzione normale, il sistema ripete la riproduzione di tutti i file audio memorizzati nell'apparecchio USB.

Se si seleziona "REP" nel modo di riproduzione delle cartelle, il sistema ripete la riproduzione di tutti i file audio nella cartella selezionata.

Note

• Quando è necessario il collegamento del cavo USB, collegare il cavo USB in dotazione con l'apparecchio USB da collegare. Per i dettagli sul metodo di funzionamento vedere il manuale d'uso in dotazione con l'apparecchio USB da collegare.

• A seconda del tipo di apparecchio USB collegato potrebbero occorrere circa 10 secondi prima che venga visualizzato il messaggio "Reading".

- Non collegare il sistema e l'apparecchio USB mediante un hub USB.
- Quando l'apparecchio USB è inserito, il sistema legge tutti i file sull'apparecchio USB. Qualora il numero di cartelle o file sull'apparecchio USB sia elevato, il completamento della lettura dell'apparecchio USB potrebbe richiedere molto tempo.
- Con alcuni apparecchi USB collegati, l'esecuzione di un'operazione da parte del sistema potrebbe venire effettuata con un ritardo.

• Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura. Qualora i file audio sull'apparecchio USB siano stati codificati in origine con un software incompatibile, tali file potrebbero produrre disturbi o interruzioni audio, o potrebbero non venire riprodotti affatto.

• Questo sistema non può riprodurre i file audio sull'apparecchio USB nei casi seguenti:

— quando il numero complessivo di file audio in una cartella supera 100.
— quando il numero totale di file audio su un dispositivo USB supera 10000.
— quando il numero complessivo di cartelle su un apparecchio USB supera 100 (incluse la cartella "ROOT" e le cartelle vuote).

Questi numeri potrebbero variare a seconda della struttura del file e delle cartelle. Non salvare altri tipi di file o cartelle non necessarie sull'apparecchio USB contenente file audio.

• Questo sistema visualizza il numero del brano come "...:" quando il numero di file audio su un apparecchio USB supera 1000.

• Il sistema può eseguire la riproduzione soltanto fino a una profondità di 8 cartelle.

• Questo sistema non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un apparecchio USB collegato.

Le cartelle che non contengono file audio vengono saltate.

• I formati audio che è possibile ascoltare con questo sistema sono i seguenti:

— MP3: estensione file ".mp3"

— WMA: estensione file ".wma"

— AAC: estensione file ".m4a"

*Tenere presente che, anche quando il nome di un file presenta l'estensione corretta, qualora il file effettivo sia di tipo diverso, il sistema potrebbe produrre dei disturbi o presentare malfunzionamenti.

Per utilizzare il sistema come caricabatterie
È possibile utilizzare il sistema come un caricabatterie per gli apparecchi USB dotati di funzione di ricarica, quando il sistema è acceso.
La carica inizia quando l'apparecchio USB è collegato alla porta <=> (USB). Lo stato di carica viene visualizzato sul display dell'apparecchio USB. Per i dettagli, vedere la guida per l'utente dell'apparecchio USB.

Uso di componenti audio opzionali

1 Preparare la sorgente sonora.
Collegare il componente audio aggiuntivo alla presa AUDIO IN 1 o AUDIO IN 2 sull'unità utilizzando un cavo audio analogico (non in dotazione).

2 Abbassare il volume.
Premere VOLUME ←.

3 Selezionare la funzione AUDIO IN 1 o AUDIO IN 2.
Premere ripetutamente FUNCTION +/−.

4 Avviare la riproduzione.
Avviare la riproduzione del componente collegato e regolare il volume.

Nota
Il sistema potrebbe disporci automaticamente sul modo di attesa se il livello del volume del componente collegato è troppo basso. Regolare il volume del componente di conseguenza. Vedere "Per disattivare la funzione di attesa automatica".

Regolazione del suono

Per	Premere
Regolare il volume	Premere VOLUME + / − .
Impostare l'effetto sonoro	Ripetutamente EQ per selezionare il "BASS" o "TREBLE", quindi premere ◄/► per regolare il livello.

Modifica delle indicazioni sul display

Per	Premere
Cambiare le informazioni sul display ^{*1}	Ripetutamente DISPLAY quando il sistema è acceso.
Cambiare il modo del display (vedere sotto).	Ripetutamente DISPLAY quando il display (vedere sotto). ^{*2}

^{*1} Ad esempio, è possibile visualizzare le informazioni sui CD/disci MP3 o le informazioni sugli apparecchi USB, quali:

- numero del brano o del file
- nome del brano o del file (◄►)
- nome dell'artista (◄)
- nome dell'album o della cartella (◄►)
- tempo di riproduzione complessivo e numero totale dei brani sul disco CD-DA (solo quando è selezionato il modo di riproduzione normale e il lettore è arrestato).
- numero complessivo di cartelle (album) sul disco MP3 (solo quando è selezionato il modo di riproduzione normale e il lettore è arrestato).
- etichetta del volume, se esistente sul disco MP3 (solo quando è selezionato il modo di riproduzione normale e il lettore è arrestato).

^{*2} L'indicatore STANDBY sull'unità si illumina quando il sistema è spento.

Il sistema offre i seguenti modi del display.

Modo del display	Quando il sistema è spento ^{*1} ,
Modo di risparmio	Il display viene disattivato per risparmiare energia. Il timer e l'orologio continuano a funzionare.
Orologio ^{*2}	Lorologio viene visualizzato.

^{*1} L'indicatore STANDBY sull'unità si illumina quando il sistema è spento.

^{*2} Non è possibile impostare l'orologio nel modo di risparmio dell'energia.

^{*3} Il display dell'orologio passa automaticamente al modo di risparmio dell'energia dopo 8 secondi.

Note sulle informazioni del display

• I caratteri che non possono essere visualizzati appaiono come "...".

- Le seguenti informazioni non vengono visualizzate:
— tempo di riproduzione trascorso di un file MP3 codificato usando VBR (velocità di bit variabile).
- nomi di cartelle e file che non sono conformi né all'ISO9660 di Livello 1, Livello 2 né Joliet nel formato di espansione.
- Le seguenti informazioni vengono visualizzate:
— tempo restante di riproduzione per un brano di un disco CD-DA.
- Le seguenti informazioni non vengono visualizzate correttamente:
— tempo di riproduzione trascorso di un file MP3 codificato usando VBR (velocità di bit variabile).
- nomi di cartelle e file che non sono conformi né all'ISO9660 di Livello 1, Livello 2 né Joliet nel formato di espansione.
- Le seguenti informazioni vengono visualizzate:
— tempo restante di riproduzione per un brano di un disco CD-DA.
- informazioni sull'identificatore ID3 per il file MP3 quando si usano gli identificatori ID3 di versione 1 e di versione 2 (il display delle informazioni sull'identificatore ID3 di versione 2 ha la priorità quando si usano gli identificatori ID3 di entrambe le versioni 1 e 2 per un singolo file MP3).

Nota sulle informazioni DAB/DAB+ sul display (solo per il modello CMT-G1BIP)
Si visualizzano anche le seguenti informazioni: fino ad 8 caratteri del nome del servizio, fino a 128 caratteri del DLS (Dynamic Label Segment (segmento di etichetta dinamica)) e fino a 16 caratteri di etichetta di ensemble.

Viene visualizzato un valore compreso tra 0 e 100 che indica la qualità del segnale.

Uso dei timer

Il sistema offre 2 funzioni di timer. Se si utilizzano entrambi i timer, il timer di autospegnimento ha la priorità.

Timer di autospegnimento:

È possibile addormentarsi ascoltando la musica. Questa funzione è operativa anche se l'orologio non è impostato. Premere ripetutamente SLEEP.

Timer di riproduzione:

È possibile svegliarsi con il CD, la ricezione FM, la ricezione DAB/DAB+ (solo per il modello CMT-G1BIP) o l'apparecchio USB a unora preimpostata. Accertarsi di aver impostato l'orologio.

1 Preparare la sorgente sonora.
Preparare la sorgente sonora, quindi premere VOLUME +/− per regolare il volume.
Per iniziare da un brano del CD o da un file audio specifico, creare la propria programmazione.

2 Selezionare il modo di impostazione del timer.
Premere TIMER MENU.

3 Impostare il timer di riproduzione.
Premere ripetutamente ◄/► per selezionare "PLAY SET?", quindi premere ENTER.

• Impostare l'ora di inizio della riproduzione.

• Premere ripetutamente ◄/► per impostare l'ora, quindi premere ENTER. Utilizzare la procedura indicata sopra per impostare i minuti.

5 Utilizzare la stessa procedura indicata al punto 4 per impostare l'orario di arresto della riproduzione.

6 Selezionare la sorgente sonora.

• Premere ripetutamente ◄/► fino a far apparire la sorgente sonora desiderata, quindi premere ENTER.

7 Spegnerre il sistema.

• Premere I/☾. Il sistema si accende automaticamente prima dell'ora preimpostata.

Se il sistema è già acceso allora preimpostata, il timer di riproduzione non esegue la riproduzione. Non utilizzare le funzioni del sistema dal momento in cui si accende fino a quando inizia la riproduzione.

Per controllare l'impostazione

1 Premere TIMER MENU.

2 Premere ripetutamente ◄/► per selezionare "TIMER SEL?", quindi premere ENTER.

3 Premere ripetutamente ◄/► per selezionare "PLAY SEL?", quindi premere ENTER.

Per annullare il timer

Ripetere la stessa procedura indicata sopra fino a far apparire l'indicazione "TIMER OFF?" al punto 3, quindi premere ENTER.

Per cambiare l'impostazione
Rincominciare dal punto 1.

Nota

Se si seleziona un apparecchio USB come timer e sono presenti numerosi file o cartelle su tale apparecchio, l'elaborazione della lettura richiede del tempo, provocando un leggero ritardo prima dell'inizio della riproduzione in risposta al timer.

Note per gli utenti di iPod/iPhone

- Accertarsi che l'iPod/iPhone non sia in riproduzione quando si utilizza il timer di riproduzione.
- Il timer di riproduzione potrebbe non essere attivato a seconda dello stato dell'iPod/iPhone collegato.

Suggerimento

L'impostazione del timer di riproduzione resta memorizzata fino a quando non viene annullata manualmente.

Risoluzione dei problemi

1 Accertarsi che il cavo di alimentazione CA e i cavi dei diffusori siano collegati correttamente e saldamente.

2 Individuare il problema nella lista di controllo seguente e adottare la misura correttiva indicata.

Qualora il problema persista, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

<p>Se l'indicatore STANDBY lampeggia Collegare immediatamente il cavo di alimentazione CA e controllare le voci seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none">I cavi dei diffusori + e − sono cortocircuituiti? Qualcosa ostruisce le feritoie di ventilazione del sistema? <p>Dopo che l'indicatore STANDBY ha smesso di lampeggiare, ricollegare il cavo di alimentazione CA e accendere il sistema. Qualora il problema persista, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.</p>
--

Generali

Il sistema non si accende.

- Il cavo di alimentazione CA è collegato?

Il sistema si è disposto inaspettatamente sul modo di attesa.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Il sistema di dispone automaticamente sul modo di attesa dopo circa 30 minuti, se non viene effettuata alcuna operazione o in assenza di segnale audio in uscita. Vedere "Per disattivare la funzione di attesa automatica".

L'impostazione dell'orologio o il funzionamento del timer di riproduzione sono stati annullati inaspettatamente.

- Se passa circa un minuto senza effettuare alcuna operazione, l'impostazione dell'orologio o l'impostazione del timer di riproduzione viene automaticamente annullata. Eseguire di nuovo l'operazione dall'inizio.

Audio assente.

- I cavi dei diffusori + e − sono cortocircuituiti?
- Si stanno utilizzando soltanto i diffusori in dotazione?
- Qualcosa ostruisce le feritoie di ventilazione del sistema?
- La stazione specificata potrebbe aver interrotto temporaneamente la trasmissione.

L'audio proviene da un solo canale o i livelli di volume dei canali sinistro e destro sono sbilanciati.

- Collocare i diffusori nel modo più simmetrico possibile.
- Collegare soltanto i diffusori in dotazione.

Forte ronzio o rumore.

- Allontanare il sistema dalle sorgenti di disturbi.
- Collegare il sistema a una presa elettrica diversa.
- Installare un filtro antisturbo (non in dotazione) sul cavo di alimentazione CA.

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e l'apposito sensore sull'unità e posizionare l'unità lontano da lampade a fluorescenza.
- Puntare il telecomando verso l'apposito sensore sull'unità.
- Avvicinare il telecomando al sistema.

L'indicatore STANDBY rimane illuminato dopo aver scollegato il cavo di alimentazione CA.

- L'indicatore STANDBY potrebbe non spegnersi subito dopo aver scollegato il cavo di alimentazione CA. L'indicatore si spegnerà dopo circa 40 secondi. Non si tratta di un malfunzionamento.

Lettoce CD/MP3

Si verificano "salti" nell'audio o il disco non viene riprodotto.

- Pulire il disco e reinsertirlo.
- Spostare il sistema in un'ubicazione lontana dalle vibrazioni (ad esempio su un supporto stabile).

- Allontanare i diffusori dal sistema o collocarli su supporti separati. A volumi elevati, le vibrazioni dei diffusori potrebbero produrre dei "salti" nell'audio.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

- Tornare al modo di riproduzione normale premando ripetutamente PLAY MODE/TUNING MODE fino a far scomparire entrambe le indicazioni "PGM" e "SHUF".

L'avvio della riproduzione richiede più tempo dello solito.

- I seguenti dischi possono far incrementare il tempo richiesto per avviare la riproduzione:
 - un disco registrato con una struttura ad albero complicata.
 - un disco registrato nel modo multiseSSIONE.
 - un disco che non è stato finalizzato (un disco su cui è possibile aggiungere i dati).
 - un disco che ha molte cartelle.

iPod/iPhone

Audio assente.

- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia collegato saldamente.
- Accertarsi che l'iPod/iPhone stia riproducendo la musica.
- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia aggiornato con il software più recente. In caso contrario, aggiornare l'iPod/iPhone prima dell'uso con il sistema.
- Regolare il volume.

L'audio è distorto.

- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia collegato saldamente.
- Abbassare il volume.
- Impostare la funzione "EQ" dell'iPod/iPhone su "Off" o "Flat".

L'iPod/iPhone non funziona.

- Qualora la batteria dell'iPod/iPhone sia scarica, l'iPod/iPhone potrebbe non funzionare con questo sistema. In questo caso, ricaricarlo con un computer, e così via, quindi collegarlo al sistema.
- Chiudere qualsiasi altra applicazione iOS in esecuzione sull'iPod/iPhone. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso in dotazione con l'iPod/iPhone.
- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia collegato saldamente.
- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia aggiornato con il software più recente. In caso contrario, aggiornare l'iPod/iPhone prima dell'uso con il sistema.

• Poiché il funzionamento del sistema è diverso da quello dell'iPod o dell'iPhone, potrebbe non essere possibile far funzionare questi ultimi utilizzando i tasti sul telecomando o sull'unità. In questo caso, utilizzare i tasti di controllo sull'iPod/iPhone.

Non si riesce a caricare l'iPod/iPhone.

- Qualora la batteria dell'iPod/iPhone sia scarica, il sistema potrebbe non essere in grado di caricare l'iPod/iPhone anche se si collega quest'ultimo al sistema. In questo caso, ricaricarlo con un computer, e così via, quindi collegarlo al sistema.
- Accertarsi che l'iPod/iPhone sia collegato saldamente.

• È possibile usare il sistema come un caricabatterie solo per l'iPod/iPhone quando il sistema è acceso.

Il volume della suoneria dell'iPhone non cambia.

- Regolare il volume della suoneria sull'iPhone.

Apparecchio USB

Si sta utilizzando un apparecchio USB supportato?

• Se si collega un apparecchio USB non supportato,

- potrebbero verificarsi i seguenti problemi. Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, con gli URL elencati in "Riproduzione di un file dell'apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non viene riconosciuto.
- I nomi di file o di cartella non sono visualizzati su questo sistema.
- La riproduzione non è possibile.
- Il suono salta.
- Ci sono dei disturbi.
- Viene emesso un suono distorto.

Audio assente.

- L'apparecchio USB non è collegato correttamente.
- Spegnerre il sistema, quindi ricollegare l'apparecchio USB.

Si verificano disturbi, "salti" o distorsioni nell'audio.

- Spegnerre il sistema, quindi ricollegare l'apparecchio USB.
- Se si collega un apparecchio USB non supportato, potrebbero verificarsi i seguenti problemi. Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, con gli URL elencati in "Riproduzione di un file dell'apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non viene riconosciuto.
- I nomi di file o di cartella non sono visualizzati su questo sistema.
- La riproduzione non è possibile.
- Il suono salta.
- Ci sono dei disturbi.
- Viene emesso un suono distorto.

L'apparecchio USB non viene riconosciuto.

• Se si collega un apparecchio USB non supportato,

- potrebbero verificarsi i seguenti problemi. Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, con gli URL elencati in "Riproduzione di un file dell'apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non viene riconosciuto.
- I nomi di file o di cartella non sono visualizzati su questo sistema.
- La riproduzione non è possibile.
- Il suono salta.
- Ci sono dei disturbi.
- Viene emesso un suono distorto.

Il messaggio "Reading" viene visualizzato per un periodo di tempo prolungato o è necessario attendere a lungo prima dell'inizio della riproduzione.

- Il processo di lettura può impiegare molto tempo nei casi seguenti.
- Ci sono molte cartelle o file sul dispositivo USB.
- La struttura dei file è molto complicata.
- La capacità della memoria è eccessiva.
- La memoria interna è frammentata.

Indicazioni errate sul display

• Inviare di nuovo i dati musicali all'apparecchio USB, poiché i dati memorizzati nell'apparecchio USB potrebbero essere danneggiati.

• I codici dei caratteri visualizzabili da questo sistema sono solo quelli alfanumerici. Gli altri caratteri non vengono visualizzati correttamente.

L'apparecchio USB non viene riconosciuto.

- Spegnerre il sistema e ricollegare l'apparecchio USB, quindi accendere il sistema.
- Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, con gli URL elencati in "Riproduzione di un file dell'apparecchio USB".
- L'apparecchio USB non funziona correttamente. Per informazioni su come risolvere questo problema, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio USB.

La riproduzione non si avvia.

- Spegnerre il sistema e ricollegare l'apparecchio USB, quindi accendere il sistema.
- Controllare sui siti web le informazioni relative agli apparecchi USB compatibili, con gli URL elencati in "Riproduzione di un file dell'apparecchio USB".

• Premere ► per avviare la riproduzione.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

• Impostare il modo di riproduzione sul modo di riproduzione normale.

Non si riesce a riprodurre i file.

- Il file audio non ha l'estensione ".mp3", ".wma" o ".m4a".
- I dati non sono memorizzati nel formato MP3/WMA/AAC.
- Gli apparecchi di memoria di massa USB formattati con file system diversi da FAT16 o FAT32 non sono supportati.*
- Se si utilizza un apparecchio di memoria di massa USB partizionato, è possibile riprodurre solo i file sulla prima partizione.
- Non è possibile riprodurre file che siano cifrati o protetti da password, e così via.
- *Questo sistema supporta i file system FAT16 e FAT32, ma alcuni apparecchi di memoria di massa USB potrebbero non supportare tutti questi file system FAT. Per i dettagli consultare il manuale d'uso di ciascun apparecchio di memoria di massa USB o rivolgersi al produttore.

Sintonizzatore

Forte ronzio o rumore, o impossibilità di ricevere le stazioni (l'indicazione "TUNED" o "STEREO" lampeggia sul display).

- Collegare correttamente l'antenna.
- Trovare una posizione ed un orientamento che forniscano una buona ricezione, quindi installare di nuovo l'antenna.

• Tenere le antenne lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione CA, per evitare di ricevere dei disturbi.

• Spegnerre gli apparecchi elettrici che si trovano nell'ambiente circostante.

La stazione radiofonica DAB/DAB+ non viene ricevuta correttamente (soltanto per il modello CMT-G1BIP).

• Controllare tutti i collegamenti dell'antenna, quindi eseguire la procedura di scansione automatica DAB (vedere "Ricezione della stazione radiofonica DAB/DAB+").

• Il servizio DAB/DAB+ corrente potrebbe non essere disponibile. Premere +/− per selezionare un servizio diverso.

• Se si è traslocato in un'altra zona, alcuni servizi/ frequenze potrebbero essere cambiati e potrebbe non essere possibile sintonizzare la propria trasmissione abituale. Eseguire la procedura di scansione automatica DAB per registrare di nuovo i contenuti delle trasmissioni. (Se si esegue questo procedimento si cancellano tutte le preselezioni memorizzate precedentemente.)

La trasmissione DAB/DAB+ è stata interrotta (solo per il modello CMT-G1BIP)

- Cambiare l'ubicazione del sistema o regolare l'orientamento dell'antenna per aumentare il valore indicato della qualità del segnale. Per ulteriori dettagli sulla qualità del segnale, vedere "Modifica delle indicazioni sul display".

Per cambiare l'intervallo di sintonizzazione AM

L'intervallo di sintonizzazione AM è preimpostato in fabbrica su 9 kHz (o 10 kHz per alcune are geografiche; questa funzione non è disponibile sul modello europeo). Per cambiare l'intervallo di sintonizzazione AM, utilizzare i pulsanti sull'unità.

1 Sintonizzare una qualsiasi stazione AM, quindi spegnere il sistema.

2 Premere I/☾ mentre si tiene premuto TUNING +. Tutte le stazioni AM preselezionate vengono cancellate. Per ripristinare l'intervallo alla preimpostazione di fabbrica, ripetere la procedura.

Per ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica

Se il sistema non funziona ancora correttamente, ripristinare il sistema sulle impostazioni di fabbrica. Utilizzare i tasti sull'unità per ripristinarne le impostazioni di fabbrica predefinite.

1 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA, quindi riaccendere il sistema.

2 Tenere premuti ■ e I/☾ sull'unità per almeno 2 secondi, fino a far appar